



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe

pointsafe

★ **UUTTA** ★
Parannettu
murtautumis- ja
poraussuoja!!



fi fi Käyttöohje

BA PointSafe dp 11/2012

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Structure



Kuva

- A Enter näppäintä
- B Sulku-/tyhjennysnäppäin
- C Set näppäintä
- D Time näppäintä
- E H/M näppäintä

Hyvä asiakas

Olemme iloisia, että olet valinnut BURG-WÄCHTER PointSafe-sarjan kassakaapin. Tämä kassakaappi on kehitetty ja valmistettu uusimpien teknisten mahdollisuuksien mukaan. Kassakaappisarjaa E voidaan käyttää perus- sekä hotellitilassa. Lisäksi kaikissa kassakaapeissa on mekaaninen hätälukko.

Tärkeää: Lue läpi koko käyttöohje ennen ohjelmoinnin aloittamista.

Toivotamme sinulle mukavia hetkiä uuden PointSafe-kassakaapin kanssa. BURG-WÄCHTER KG

Tärkeitä ohjeita

- Säilytä koodit ja hätäavain turvallisessa paikassa kassakaapin ulkopuolella (hätälukko on 4 pariston alapuolella).
- Älä käytä henkilökohtaisia tietoja (esim. syntymäaika, puhelinno jne.)
- Jos kassakaappia ei käytetä pidempään aikaan, poista paristot.
- Hotellit: katso „Hotelliversion erikoisuudet“ ja oheista vieraskoodiohjetta.
- Käyttäjän ja omistajan tehdasasetusten koodit ei turvallisuussyistä tule jäädä ohjelmoiduiksi.
- Kassakaappi saa tarkoittamansa suojan vasta kun se on kiinnitetty massiiviseen rakennuksen osaan. Käytä tähän tarkoitettuja kiinnityskohtia (seinässä ja/tai lattiassa) saadaksesi tarvittavan paikallisen kiinnityksen.
- Käänny jälleenmyyjän puoleen, jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia.

Yleistä

Point-sarjan kassakaappeja voidaan käyttää sekä perus- että hotellitilassa. Molemmassa tiloissa kassakaapin käyttöön on tarkoitettu yksi yleiskoodi ja yksi käyttäjäkoodi.

Yleiskoodi on aina 8-merkkinen.
Käyttäjäkoodiksi voidaan valita 3–6-merkkinen yhdistelmä.

Yleiskoodi: 12345678 (tehdasasetus)

Käyttäjäkoodi: 168 (tehdasasetus)

Tekniset tiedot

Lukitusajat	Kolmen virheellisen koodisyötön jälkeen 5 min.
Virtalähde	4 x MIGNON LR6/AA/ALKALINE
Sallitut ympäristön olosuhteet	–15–+50 °C jopa 95 % suht. ilmankosteus (ei kondensoiva)

Käyttöönotto

- Poista paristokotelon sivussa oleva ruuvi
- Vedä PointSafe-logolla varustettu etupaneelin suojuksen oikealle
- Aseta paristot paikoilleen (4 kpl, LR6/AA/1.5V/Alkaline)
- Elektroniikka tarvitsee nyt noin 30 sekuntia ohjelman lataamiseen. Paina tämän jälkeen vahvistusnäppäintä
- Syötä käyttäjäkoodi (**tehdasasetus: 168**)
- Paina uudelleen vahvistusnäppäintä
- Nyt voit avata kassakaapin ja ohjelmoida sen yksilöllisesti.

Huomio: Jos paristot on liian heikot, näytölle ilmestyy ilmoitus „Lo Batt“. Silloin on vaihdettava **kaikki 4** paristoa (LR6/AA/1.5V/Alkaline).

Avaus käyttäjäkoodilla

- Paina vahvistusnäppäintä
 - Syötä käyttäjäkoodi
 - Paina uudelleen vahvistusnäppäintä
- Ovi avautuu automaattisesti.

Kassakaapin sulkeminen

Ovi sulkeutuu automaattisesti, kun painetaan sulkunäppäintä.

Huomio: Jos jokin este estää oven sulkeutumista, näytölle ilmestyy ilmoitus „BLOCK“. Kassakaappia ei voida sulkea. Poista este ja yritä uudelleen.

Käyttäjäkoodin ohjelmointi

Oven on oltava auki ja salpojen **sisällä**.

- Paina vahvistusnäppäintä, näytölle ilmestyy "Code"
- Syötä käyttäjäkoodi (3– maks. 6 merkkiä)
- Paina uudelleen vahvistusnäppäintä ja sitten sulkunäppäintä

Ovi sulkeutuu automaattisesti.

Virheellinen syöttö

Suljetussa tilassa kassakaappi ei hyväksy virheellistä syöttöä. Tässä tapauksessa näet näytöllä ilmoituksen „CODE-ERROR“ ja kuulet lyhyitä merkkiäänä. Kolmannen virheellisen syötön jälkeen elektroniikka lukitsee kassakaapin 5 minuutiksi. Tämän ajan jälkeen kassakaappi voidaan avata yleis- tai oikealla käyttäjäkoodilla. Jos olet syöttänyt väärän merkin, voit poistaa tämän syötön sulkunäppäimellä.

Kellonajan asetus

Oven on oltava auki ja **salpojen ulkona**.

- Paina „SET“-näppäintä, tuntinäyttö vilkkuu.
- Paina näppäintä „H/M“ niin kauan kunnes haluttu tunti tulee näkyviin. (Tuntinäyttö: A 1–12 = klo 1–12, P 1–12 = klo 13–24).
- Paina „SET“-näppäintä, minuutinäyttö vilkkuu.
- Paina jälleen näppäintä „H/M“ niin kauan kunnes haluttu minuuttiluku tulee näkyviin.
- Paina lopuksi uudelleen „SET“-näppäintä.

Avaus yleiskoodilla

- Paina vahvistusnäppäintä.
- Syötä yleiskoodi (**tehdasasetus 12345678**).
- Paina uudelleen vahvistusnäppäintä.

Näytölle ilmestyy „PASS 1“ ja sekunnit kymmeneen asti. Tämän ajan kuluttua käyttäjäkoodi tulee lyhyesti näkyviin ja ovi avautuu automaattisesti.

Huomio: Jotta voit sulkea kassakaapin, sinun on ohjelmoitava käyttäjäkoodi uudelleen (katso kappale Käyttäjäkoodin ohjelmointi).

Yleiskoodin ohjelmointi

Oven on oltava auki ja **salpojen ulkona**.

- Paina vahvistusnäppäintä.
- Syötä **yleiskoodi** (tehdasasetus 12345678).
- Paina vahvistusnäppäintä.
- Näytölle ilmestyy „PASS 1“ ja sekunnit kymmeneen asti. Paina **tämän ajan kuluessa** uudelleen vahvistusnäppäintä.
- Syötä nyt uusi yleiskoodi (8-merkinen).
- Paina vahvistusnäppäintä.
- Syötä yleiskoodi toisen kerran.
- Paina lopuksi vahvistusnäppäintä.

Elektroniikka on tallentanut uuden koodin, kun näytölle ilmestyy ilmoitus „Good“.

Hotelliversiön erikoisuudet

Jos kassakaappia käytetään hotelliversiolla, tämä voidaan muuttaa yleiskoodin avulla. Oven on oltava **auki** ja salpojen **ulkona**.

- Paina vahvistusnäppäintä.
- Syötä 8-merkinen yleiskoodi.
- Paina uudelleen vahvistusnäppäintä.
- Näytölle ilmestyy „PASS 1“ ja sekunnit kymmeneen asti. Paina vahvistusnäppäintä tämän ajan kuluessa.
- Syötä koodi „16805“.
- Vahvista muutos vahvistusnäppäimellä (näytölle ilmestyy „SET-05“).

Jos ovi on nyt avattuna yli 5 minuuttia, käyttäjäkoodi on syötettävä uudelleen.

Jos haluat palata normaalitilaan, toimi yllä olevan ohjeen mukaan ja syötä vastaavassa kohdassa koodi „16800“. Näytölle ilmestyy ilmoitus „SET-00“ ja käyttäjäkoodi on myös avatulla ovelta voimassa rajoittamattomasti.

Paristojen hävitys

Hyvä asiakas

Auta välttämään jätettä. Jos joskus suunnittelet laitteen hävittämistä, muista, että monet laitteen osat on valmistettu arvokkaista materiaaleista, jotka voidaan kierrättää. Älä heitä laitetta talousjätteen joukkoon, vaan ota selvää kunnan vastaavasta elektrojäätteen keräyspisteestä.



Roskatynnyri tarkoittaa:

Tyhjiä paristoja tai akkuja ei saa hävittää talousjätteen joukossa. Anna paristot/akut takaisin kauppaan tai vie ne kunnan kierrätyspisteisiin. Palautus on maksutonta ja lailla säädetty.

Oikeudet virheisiin ja muutoksiin pidätetään.