



Manual de Instruções FP 3 E

Indicações importantes

- Para sua segurança, altere o código de utilizador **e** o geral do seu cofre para que ninguém, sem autorização, o possa abrir com as definições de fábrica.
- Sempre que definir um código novo, teste-o várias vezes com a porta aberta.
- Os códigos e a chave devem ser guardados num local seguro fora do cofre.
- Por motivos de segurança, recomendamos que utilize um código de 6 dígitos (existe 1 milhão de combinações diferentes).
- Não utilize dados pessoais, tal como datas de nascimento, números de telefone, etc.
- É possível apagar progressivamente uma entrada incorrecta com a tecla *.
- Quando surgir a indicação **Lo-BATTE** substitua as 4 pilhas.
- Se as pilhas no interior estiverem vazias, só é possível abrir o cofre com a chave.

Colocação em funcionamento

Utilize um lápis para pressionar a tampa pela parte inferior do lado direito, de modo a remover a cobertura que se encontra ao lado do teclado. Insira a chave de emergência e rode-a até ao encosto.

Para abrir a porta, rode a pega rotativa.

Nota: A fechadura de emergência só deve ser utilizada em caso de extrema necessidade. A sua utilização não é recomendada a longo prazo!

Insira as pilhas, tipo LR 6, no respectivo compartimento que se encontra no lado interior da porta. São emitidos vários sons, seguidos por uma "melodia" e é exibida no display a mensagem **"All Ready"**.

Em seguida, o sistema muda para a indicação normal da hora.

Abertura do cofre

Prima **#1234#** (código de utilizador) ou **#123456#** (código geral). Depois de introduzir correctamente o código, surge no display **OPEN**. Rode a pega dentro de 6 segundos para abrir a porta.

Em seguida, o sistema de fecho fica novamente bloqueado.

Nota: caso seja introduzido um código errado, surge a indicação de **ERROR** no display.

Fechar o cofre

Feche a porta e rode a pega para trás.

Programação do código de utilizador e geral

Introduza o código de utilizador ou o código geral que se encontra actualmente definido (definição de fábrica **#1234#** ou **#123456#**).

Prima a tecla *****, introduza o seu código novo de 1 a 6 dígitos e prima a tecla **#**.

Se o código introduzido estiver correcto, ouvirá uma melodia.

Nota: se não se lembrar de um dos códigos, prima o botão na parte traseira da porta, para repor as definições de fábrica. Nesse caso, é necessário programar novamente os códigos, a data e a hora.

Programar data e hora

A data é indicada no formato ano / mês / dia, o tempo no formato hora / minuto e o dia da semana no formato numérico 1 = 2ª-feira, 2 = 3ª-feira ... 7 = Domingo.

Para alterar estas definições, prima a tecla ***** e introduza o número correcto com as teclas **0** e **8**. Dispõe para isso de respectivamente aprox. 6 segundos, caso contrário, a introdução será cancelada.

Prima a tecla **#** depois de seleccionar o número pretendido. Prima novamente a tecla **#** para passar para o campo seguinte.

Instruções de montagem

O cofre apenas cumpre a sua função técnica em termos de segurança contra arrombamentos ou incêndios se estiver fixado numa estrutura robusta do edifício.

Utilize os orifícios de ancoragem para assegurar o nível de fixação necessário no local.

Indicações técnicas

Alimentação eléctrica: 4 pilhas do tipo LR 6 / AA / 1,5 V (alcalinas)

Condições de funcionamento: 20% ~ 90% humidade relativa do ar
- não condensável