



Point  
safe

## NAVODILO ZA UPORABO

BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

www.burg-waechter.de

### POMEMBNA OPOZORILA

- Številčno kodo in ključ za nujne primere shranite na varnem mestu izven trezorja (Ključavnica za izklop v sili se nahaja pod 4 baterijami).
- Ne uporabite nobenih osebnih podatkov (npr. rojstni dan, št. telefona...)
- Če se trezor dalj časa ne bo uporabljal, vzemite ven baterije.
- Za hotelirstvo: Videti desno spodaj in priložena navodilo za kodo gostov.
- Iz varnostnih razlogov naj ne ostanejo programirane tovarniške nastavitve kode uporabnika in generalne kode.
- Z morebitnimi vprašanji ali problemi se prosimo obrnite na Vašega trgovca.

### ZAČETEK OBRATOVANJA

Kapo čelne zaslonke s PointSafe-logosom porinite v desno.

Ključ obrnite do konca v smeri urnih kazalcev.

Vrata se odprejo avtomatsko. Ključ obrnite nazaj v nasprotni smeri urnih kazalcev – zaporni svorniki se zopet izprožijo – in izvlecite ključ.

Potisnite pokrov sprednje zaslonke z logom PointSafe v desno. Vstavite baterije (4 kom., LR6/AA/1.5V/Alkaline).

**POZOR:** Če so baterije preslabe, se na displayu prikaže „Lo Batt“. Tedaj je treba zamenjati vseh 4 baterij. Pazite na okolju neškodljivo odstranjevanje baterij.

### ODPIRANJE TREZORJA

Pritisnite tipko „Enter“. Vnesite **kodo uporabnika (tovarniška nastavitvev 168)** in pritisnite tipko „Enter“. Vrata se odprejo avtomatsko.

### ZAPIRANJE TREZORJA

Vrata se zaprejo avtomatsko, če pritisnete tipko „Close“.

**POZOR:** Če ovira blokira vrata, v prikazu vidite „BLOCK“. Trezorja ni mogoče zapreti. Odstranite oviro in ponovno poskusite.

### PROGRAMIRANJE KODE UPORABNIKA

Vrata morajo biti odprta in zapore vprožene. Pritisnite tipko „Enter“, v displayu se prikaže „Code“, vnesite Vašo novo kodo uporabnika (1- max. 6 mest), pritisnite tipko „Enter“ in potem tipko „Close“. Vrata se avtomatsko zaprejo.

### NAPAČNI VNOSI

V zaprtem stanju trezor ne sprejme nobenih napačnih vnosov. V teh primerih na prikazu vidite „ERROR“ in slišite kratke signalne tone.

Pri tretjem napačnem vnosu elektronika trezor zapre za 5 minut.

Po tem času je trezor mogoče odpreti tako z generalno kodo kot tudi s pravilno kodo uporabnika. Če po pomoti vnesete napačno številko, lahko ta vnos zbršete s tipko „Close“.

## NASTAVITEV ČASA

Zapore morajo biti izprožene.  
Pritisnite tipko „SET“ – prikaz ure utripa. Tipko „H/M“ pritisnite toliko časa, dokler se ne prikaže željena ura.  
(urni prikaz: A 1-12 = 1-12 ur, P 1-12 = 13-24 ur).  
Pritisnite tipko „SET“ - prikaz minut utripa. Tipko „H/M“ spet pritisnite toliko časa, dokler se ne prikažejo zelene minute. V potrditev pritisnite tipko „SET“.

## INSTALACIJA

Trezor doseže svojo predvideno zaščitno funkcijo šele po pritrditvi na masivni del zgradbe. Prosimo, da za vzpostavitev potrebne trdne povezave na mestu uporabite predvidene sidrne točke (na steni in/ali tleh).

## ODPIRANJE TREZORJA Z GENERALNO KODO

Pritisnite tipko „Enter“, vnesite **generalno kodo (tovarniška nastavitvev 12345678)** in pritisnite tipko „Enter“. ( ) Prikaže se „PASS 1“ in šteje 10 sekund. Po poteku tega časa se kratko prikaže koda uporabnika in vrata se avtomatsko odprejo.  
**POZOR:** Za zapiranje trezorja je zopet potrebno vnesti kodo uporabnika (videti programiranje kode uporabnika).

## PROGRAMIRANJE GENERALNE KODE

Vrata morajo biti odprta in zapore izprožene.  
Pritisnite tipko „Enter“, vnesite **generalno kodo** (tovarniška nastavitvev 12345678) in pritisnite tipko „Enter“. ( ) Prikaže se „PASS 1“ in šteje 10 sekund.  
Med tem časom ponovno pritisnite tipko „Enter“.  
Zdaj vnesite ново generalno kodo (8 mest), pritisnite tipko „Enter“, ново generalno kodo vnesite drugič in pritisnite tipko „Enter“. Elektronika je shranila novo kodo, če v displayu vidite „Good“.

## POSEBNOST HOTELSKE VERZIJE:

Za uporabo trezorja v hotelski verziji je preureditev mogoča z generalno kodo. Vrata morajo biti odprta in zapore izprožene. Pritisnite „Enter“, vnesite Vašo 8-mestno generalno kodo in ponovno pritisnite „Enter“. Prikaže se „PASS 1“ in šteje 10 sekund. Med tem časom pritisnite „Enter“, vnesite kodo „16805“ in potrdite preureditev z „Enter“. V prikazu se prikaže „SET-05“. Če vrata sedaj ostanejo odprta dlje kot 5 minut, je potrebno ponovno vnesti kodo uporabnika. Za povratek v normalni modus postopajte kot navedeno zgoraj in na ustreznem mestu uporabite kodo „16800“. Prikaže se „SET-00“ v prikazu in koda uporabnika je tudi pri odprtih vratih časovno neomejeno veljavna.

## TEHNIČNI PODATKI

Oskrba s tokom: 4 kom. LR6/AA/1,5V baterij (Alkaline)  
Delovno območje: 20%~95% relativne vlage – ki ne kondenzira

