



## Istruzioni d'uso

### Indicazioni importanti

- Custodire il codice e le chiavi di emergenza in un luogo sicuro all'esterno della cassaforte.
- Non utilizzare dati personali come date di nascita, numeri telefonici, etc.
- Testare sempre più volte il codice nuovo a sportello aperto.
- Per motivi di sicurezza consigliamo di utilizzare un codice a 6 cifre (1 milione di differenti possibilità).
- Dovessero essere esaurite le batterie (che si trovano all'interno della cassaforte), si può aprire lo sportello solamente con la chiave.

### Apertura della cassaforte con la chiave

- Allontanare con attenzione il coperchio dalla placca sul frontale dello sportello.
- Inserire la chiave nella serratura e ruotare la chiave in senso antiorario fino alla battuta.
- Girare il pomolo sulla sinistra della tastiera in senso orario fino alla battuta e aprire lo sportello.

Indicazione: **Utilizzare la serratura d'emergenza solamente in caso di necessità.**

### Inserimento delle batterie e programmazione del codice personale

- Togliere il coperchio dall'alloggio delle batterie situato all'interno dello sportello e inserire 4 batterie del tipo LR 6 (alcaline).
- Adesso l'elettronica è pronta per la programmazione del codice personale.
- Per eseguire ciò premere il pulsante rosso sul lato interno dello sportello. Si accende un diodo di controllo sul frontale.
- Digitare il proprio codice personale da 3 a 6 cifre.
- Confermare l'inserimento del codice premendo il tasto di conferma in basso a destra sulla tastiera.

### Apertura della cassaforte con il codice

- Digitare il proprio codice personale da 3 a 6 cifre.
- Confermare l'inserimento del codice premendo il tasto di conferma in basso a destra sulla tastiera.
- Dopo il segnale acustico il pomolo può essere girato in senso orario per ca. 6 secondi e lo sportello può essere aperto.

### Chiusura della cassaforte

- Chiudere lo sportello e girare il pomolo in senso antiorario fino alla battuta.

### Indicazione dello stato delle batterie

- Se si accende il diodo di controllo rosso prego sostituire tutte e 4 le batterie del tipo LR 6.
- Dopo la sostituzione delle batterie bisogna programmare nuovamente il codice personale !

### Tempo di blocco dopo inserimenti di codici errati

- Dopo aver inserito per tre volte un codice errato la cassaforte rimane bloccata per breve tempo – al massimo 2 minuti.
- Dopo di che lo sportello si apre con il codice personale giusto

### Installazione

- La cassaforte dovrebbe essere avvitata al pavimento o alla parete, per proteggerla contro l'appropriazione.

### Dati tecnici

- Alimentazione tramite 4 batterie del tipo LR 6 /AA/1,5 V (alcaline).
- Umidità d'esercizio: 20% ~ 90% di umidità relativa – non condensante.