



Інструкція по обслуговуванню

Важливі вказівки

- Зберігайте ключі та їх числові коди у надійному місці за межами сейфу.
- Не використовуйте особисті дані такі як дати народження, телефонні номери і т. д.
- Завжди перевіряйте новий код тільки при відкритих дверях.
- Для забезпечення безпеки ми пропонуємо вам використовувати 6-значний код (1 млн. різних можливостей).
- Якщо наявні батареї виявляться холостими, сейф відкрити можна буде лише за допомогою ключа.

Відкривання сейфа за допомогою ключа

- Обережно усуньте кришку заслінки на фасадній стороні двері.
- Вставте ключ у ключову щілину та поверніть його проти часової стрілки до упору.
- Поверніть поворотну ручку зліва від клавіш у напрямку часової стрілки до упору та відкрийте двері.

Вказівка: **Аварійним замком користуйтеся лише у крайньому випадку.**

Вставлення батарейок та програмування особистого коду

- Усуньте захисний матеріал з гнізда для розміщення батарейок на внутрішній стороні дверей та вставте 4 батареї типу LR 6 (лужні).
- Тепер електроніка готова до початку програмування вашого особистого коду.
- Для цього натисніть червону кнопку на внутрішній стороні дверей. На фасадній стороні загориться контрольний діод.
- Введіть ваш особистий 3 - 6-значний код.
- Підтвердіть увід у правому нижньому куті за допомогою клавіші підтвердження.

Відкривання сейфу за допомогою коду

- Введіть ваш особистий 3 - 6-значний код.
- Підтвердіть ваш увід у правому нижньому куті за допомогою клавіші підтвердження.
- Після звукового сигналу ви можете на протязі прибл. 6 сек. повернути поворотну ручку у напрямку часової стрілки та відкрити двері.

Закривання сейфу

- Закрийте двері та поверніть поворотну ручку назад проти часової стрілки до упору.

Показання про стан батарейок

- Коли загоряється червоний діод, будь-ласка, замініть всі 4 батарейки типу LR 6.
- Після цього необхідно знову запрограмувати особистий код!

Період блокування при невірному введенні коду

- Після трьохразового введення невірного коду сейф блокується на короткий час - макс. 2 хв.
- Одразу після цього двері можна знову відкрити за допомогою вірного коду.

Встановлення

- Сейф необхідно прикрутити болтами до підлоги або стіни для того, щоб попередити зняття.

Технічні дані

- Електрозабезпечення за допомогою 4 батарей типу LR 6 /AA/1,5 V (лужні).
- Область дії: 20% ~ 90% відносна вологість повітря - неконденсована.