



Návod k obsluze FP 3 E

Důležitá upozornění

- Změňte z důvodu vlastní bezpečnosti uživatelský **a** generální kód, aby nepovolané osoby nemohly trezor otevřít s výrobním nastavením.
- Nový kód vždy nejprve několikrát vyzkoušejte při otevřených dveřích.
- Kódy a klíče by měly být uloženy na bezpečném místě mimo trezor.
- Z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme používat šestimístné kódy (milion různých možností).
- Nepoužívejte žádná osobní data jako data narození, telefonní čísla atd.
- Nesprávné zadání můžete po jednotlivých krocích mazat hvězdičkou.
- Při zobrazení **Lo-BATTE** vyměňte 4 baterie.
- Pokud by došlo k vybití vnitřních baterií, mohou být dveře otevřeny již jen klíčem.

Uvedení do provozu

Stlačte malým kolíkem kryt dole vpravo pro odstranění krycí desky vedle klávesnice. Zasuňte nouzový klíč a otočte jím až k dorazu.

Dveře mohou být otevřeny otáčením otočné hlavičky.

Upozornění: Používejte nouzový klíč jen v nouzovém případě.

Pro trvalé používání není vhodný!

Vložte baterie typu LR6 do přihrádky na vnitřní straně dveří. Uslyšíte několik tónů, následovaných „melodií“ a indikací **All Ready** na displeji. Systém se poté vrátí k normální indikaci času

Otevření trezoru

Stiskněte **#1234#** (uživatelský kód) nebo **#123456#** (generální kód). Po úspěšném zadání kódu je na displeji zobrazeno hlášení **OPEN**. Otočte během 6 sekund otočnou hlavičku pro otočení dveří. Mechanismus se poté opět uzavře.

Upozornění: Při nesprávném kódu bude na displeji zobrazeno hlášení **ERROR**.

Zavření trezoru

Zavřete dveře a otočnou hlavičku otočte zpět.

Programování uživatelských nebo generálních kódů

Zadejte aktuální uživatelský nebo generální kód (tovární nastavení **#1234#** nebo **#123456#**).

Stiskněte tlačítko *, zadejte Váš 1-6místný nový kód a stiskněte tlačítko#. Při správném zadání uslyšíte melodii.

Upozornění: Pokud určitý kód již není známý, stiskněte tlačítko na zadní straně dveří pro návrat k továrnímu nastavení. Kódy, datum a čas pak musejí být znovu naprogramovány.

Nastavení data a času

Datum je zobrazeno ve formátu rok / měsíc / den, čas v hodinách / minutách a den v týdnu v číselném formátu.

1 = pondělí, 2 = úterý ... 7 = neděle.

Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko *. Pomocí tlačítek **0** a **8** nastavte správné číslo. Máte čas cca 6 sekund, jinak bude zadávání přerušeno. Stiskněte tlačítko #, pokud bylo zvoleno požadované číslo. Stiskněte tlačítko # znovu pro přechod k následujícímu poli.

Předpis pro montáž

Trezor dosáhne své odolnosti proti vloupání, resp. požáru až po připevnění v masivní části budovy. Pro vytvoření potřebného pevného spojení použijte připravené kotvicí body.

Technické údaje

Napájení:	4 baterie typu LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)
Pracovní prostředí:	20% - 90% relativní vlhkosti vzduchu - nekondenzující