



BRUKSANVISNING

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

OBS!

- Förvara sifferkombinationerna och nödnycklarna på en säker plats utanför kassaskåpet.
- Använd ej personliga data (t ex födelsedag, telefonnummer...)
- Det är inte lämpligt att användar- och huvudkod är identiska.
- Ta ut batterierna om kassaskåpet inte ska användas under längre tid.
- För hotellbranschen: Se text nedan till höger och bif. instruktion för gästkod.
- Av säkerhetsskäl bör inte fabriken's inställning av användar- och huvudkod användas.
- Kontakta säljaren vid frågor eller problem.

DRIFTTAGNING

Skjut framplåten med PointSafe-märket åt höger. Vrid nyckeln medurs så långt det går. Dörren öppnas automatiskt. Vrid tillbaka nyckeln moturs – reglarna går åter ut – och dra ut nyckeln. Ta av batterifackets lock på dörrens insida. Sätt 5 LR6/AA/1.5V/Alkaline batterier.

OBS! Om batterierna är för svaga, visas „Lo Batt“ på displayen. I så fall måste alla 5 batterierna bytas ut. Se till att de förbrukade batterierna hanteras enligt gällande avfallsbestämmelser.

ÖPPNA KASSASKÅPET

Tryck på „Enter“. Mata in **användarkoden (fabriksinställning 168)** och tryck på „Enter“ igen. Dörren öppnas automatiskt.

STÄNGA KASSASKÅPET

Dörren stängs automatiskt när man trycker på „Close“. Om kassaskåpet var öppet mer än 5 minuter måste användarkoden matas in / programmeras igen (se programmering av användarkoden).
OBS! Om ett hinder blockerar dörren, visas „BLOCK“ på displayen. Kassaskåpet kan ej stängas. Avlägsna hindret och försök igen.

PROGRAMMERING AV ANVÄNDARKODEN

Dörren måste vara öppen och reglarna inkörda. Tryck på „Enter“, „Code“ visas på displayen, mata in den nya användarkoden (1- max. 6 tecken), tryck på „Enter“ och därefter på „Close“. Dörren stängs automatiskt.

FELINMATNING

I stängt tillstånd accepterar kassaskåpet ingen felinmatning. I sådana fall visas „ERROR“ på displayen och korta signaler ljuder. Vid det tredje felaktiga försöket spärrar det elektroniska systemet kassaskåpet 5 minuter. Efter denna tid kan kassaskåpet öppnas med både huvudkoden och den riktiga användarkoden. Om man av misstag matar in en fel siffra, kan denna tas bort med „Close“.

INSTÄLLNING AV KLOCKAN

Reglarna måste vara utkörda.
Tryck på „SET“ – timvisningen blinkar. Tryck på „H/M“ tills önskad timme visas (timvisning: A 1-12 = kl 1-12, P 1-12 = kl 13-24).
Tryck på „SET“ – minutvisningen blinkar.
Tryck på „H/M“ igen tills önskad minut visas. Kvittera genom att trycka på „SET“.

INSTALLATION

Skåpet uppnår sin skyddande funktion först efter att det förankrats på vägg eller golv. Använd de i skåpet befintliga skruvhålen.

ÖPPNA KASSASKÅPET MED HUVUDKODEN

Tryck på „Enter“, mata in **huvudkoden (fabriksinställning 12345678)** och tryck på „Enter“. „PASS 1“ visas och efter 10 sekunder visas användarkoden kort och dörren öppnas automatiskt. **OBS!** För att stänga kassaskåpet måste användarkoden matas in (se programmering av användarkoden).

PROGRAMMERING AV HUVUDKODEN

Dörren måste vara öppen och reglarna utkörda.
Tryck på „Enter“, mata in **huvudkoden** (fabriksinställning 12345678), tryck på „Enter“, mata in huvudkoden igen och tryck på „Enter“. „PASS 1“ visas och tryck inom 10 sekunder på „Enter“ igen. Mata in den nya huvudkoden (1-8 tecken), tryck på „Enter“, mata in den nya huvudkoden igen och tryck på „Enter“. Den nya koden är programmerad om „Good“ står på displayen.

SPECIELL HOTELL-VERSION

Om skåpet ska användas i hotellverksamhet så kan det ändras från normalläge till hotellversion med hjälp av huvudkoden. Dörren måste vara öppen och reglarna utlåsta. Tryck „Enter“, mata in den 8-siffriga huvudkoden och tryck „Enter“ igen. Displayen visar „PASS 1“ och en 10 sek lång nedräkning börjar. Tryck på knappen „Enter“ inom dessa 10 sek, mata in koden 16805 och bekräfta genom att åter trycka „Enter“. Displayen visar „SET-05“. Om nu dörren förblir öppen i mer än 5 min. så måste användarkoden matas in igen. Önskas skåpet återställt till normalläge, gå tillväga helt enligt ovanstående men använd istället kod „16800“. „SET-00“ visas i displayen och användarkoden kommer nu att gälla kontinuerligt, även om dörren står öppen.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning: 5 st LR6/AA/1,5V batterier (Alkaline)
Arbetsområde: 20%~95% relativ fuktighet – ej kondenserande

