



Bedienungsanleitung FP 4 E

Wichtige Hinweise

- Ändern Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Benutzer- **und** Generalcode, damit kein Unbefugter mit den Werkseinstellungen Ihren Tresor öffnen kann.
- Neue Codes immer erst bei offener Tür mehrfach testen.
- Die Codes und Schlüssel sollten an einem sicheren Ort außerhalb des Tresors aufbewahrt werden.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen 6-stellige Codes zu verwenden (1 Million verschiedene Möglichkeiten).
- Verwenden Sie keine persönlichen Daten wie Geburtstage, Telefonnummern, etc.
- Eine fehlerhafte Eingabe kann mit der * Taste schrittweise gelöscht werden.
- Bitte tauschen Sie bei Anzeige **Lo-BATTE** die 4 Batterien aus.
- Wenn die innen liegenden Batterien leer sein sollten, kann die Tür nur noch mit dem Schlüssel geöffnet werden.

Inbetriebnahme

Drücken Sie mit einem kleinen Stift von unten rechts in die Blende, um die Abdeckplatte neben der Tastatur zu entfernen. Stecken Sie den Notschlüssel ein und drehen Sie ihn bis zum Anschlag.

Die Tür lässt sich durch drehen am Drehknopf öffnen.

Hinweis: Benutzen Sie das Notschloss nur im Notfall.

Für Daueranwendung ist es nicht geeignet !

Legen Sie die Batterien Typ LR 6 in das Batteriefach auf der Innenseite der Tür ein. Sie hören mehrere Töne, gefolgt von einer ‚Melodie‘ und der Displayanzeige **All Ready**.

Danach wechselt das System zur normalen Zeitanzeige.

Öffnen des Tresors

Drücken Sie **#1234#** (Benutzercode) oder **#123456#** (Generalcode). Nach erfolgreicher Codeeingabe sehen Sie **OPEN** im Display. Drehen Sie innerhalb von 6 Sekunden am Drehknopf, um die Tür zu öffnen.

Danach verschließt sich das Riegelwerk wieder.

Hinweis: Bei falschem Code erscheint **ERROR** in der Anzeige.

Schließen des Tresors

Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf zurück.

Programmierung des Benutzer- oder Generalcodes

Geben Sie den aktuellen Benutzer- oder Generalcode ein (Werkseinstellung #1234# oder #123456#).

Drücken Sie die * Taste, geben Sie Ihren 1- bis 6- stelligen neuen Code ein und drücken Sie die # Taste.

Bei erfolgreicher Eingabe hören Sie eine Melodie.

Hinweis: Wenn ein Code nicht mehr bekannt ist, drücken Sie den Knopf auf der Rückseite der Tür, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen. Die Codes, Datum und Uhrzeit müssen dann erneut programmiert werden.

Datum und Uhrzeit einstellen

Das Datum wird im Format Jahr / Monat / Tag angezeigt, die Uhrzeit in Stunde / Minute und der Wochentag im Zahlenformat 1 = Montag, 2 = Dienstag ... 7 = Sonntag.

Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie die * Taste. Mit den Tasten

0 und **8** stellen Sie die richtige Zahl ein. Sie haben hierfür jeweils

ca. 6 Sekunden Zeit, ansonsten wird die Eingabe abgebrochen.

Drücken Sie die # Taste, wenn die gewünschte Zahl gewählt worden ist.

Drücken Sie erneut die # Taste, um zum jeweils nächsten Feld zu springen.

Montagevorschrift

Der Tresor erreicht seine einbruchtechnische, bzw. feuerschutztechnische Funktion erst nach Befestigung an einem massiven Gebäudeteil.

Bitte verwenden Sie die vorgesehenen Verankerungspunkte um die notwendige, ortsfeste Verbindung herzustellen.

Technische Angaben

Stromversorgung: 4 Batterien Typ LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)

Arbeitsbereich: 20% ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit

- nicht kondensierend