



Vigtige oplysninger

- Opret af hensyn til sikkerheden en ny bruger- **og** hovedkode, så ubeføjede personer ikke kan åbne boksen med fabriksindstillingerne.
- Test altid først nye koder med åben dør.
- Koderne og nøglerne bør opbevares et sikkert sted uden for boksen.
- Af hensyn til sikkerheden anbefaler vi at bruge 6-cifrede koder (1million forskellige muligheder).
- Brug ikke personlige data som fødselsdage, telefonnumre osv.
- En forkert indtastning kan slettes trinvis med *-tasten.
- Udskift de 4 batterier, når visningen **Lo-BATTE** fremkommer.
- Hvis de indvendigt liggende batterier er tomme, kan døren kun åbnes med nøglen.

Ibrugtagning

Tryk nedefra til højre i indhakked med et lille søm for at fjerne dækpladen ved siden af tastaturet. Sæt nødnøglen i og drej den om indtil anslag. Døren kan åbnes ved at dreje på drejeknoppen.

Bemærk: Brug kun nødnøglen i nødstilfælde.

Den er ikke egnet til permanent brug !

Læg batterierne af type LR 6 ind i batterirummet på indersiden af døren. Der lyder flere toner fulgt af en 'melodi' og displayvisningen **All Ready**. Derefter skifter systemet til normal tidsvisning.

Åbning af boksen

Tryk **#1234#** (brugerkode) eller **#123456#** (hovedkode). Efter korrekt indtastning af kode viser displayet **OPEN**. Drej på drejeknoppen inden 6 sekunder for at åbne døren.

Derefter lukkes rigelværket igen.

Bemærk: Hvis der indtastes en forkert kode, viser displayet **ERROR**.

Låsning af boksen

Luk døren og drej drejeknoppen tilbage.

Programmering af bruger- eller hovedkode

Indtast den aktuelle bruger- eller hovedkode (fabriksindstilling #1234# eller #123456#).

Tryk på *-tasten, indtast den 1- til 6-cifrede nye kode og tryk på #-tasten. Når indtastningen er udført, høres en melodi.

Bemærk: Hvis en kode er blevet glemt, trykkes på knappen på bagsiden af døren for at genoprette fabriksindstillingerne. Koderne, dato og klokkeslæt skal derefter programmeres igen.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Datoen vises i formatet år / måned / dag, klokkeslættet i time / minut og ugedagen i talformat 1 = mandag, 2 = tirsdag ... 7 = søndag.

Tryk på *-tasten for at ændre indstillingen. Med tasterne **0** og **8** indstilles det rigtige tal. Der er ca. 6 sekunder til hvert tal, eller annulleres indtastningen.

Tryk på *-tasten, når det ønskede tal er valgt. Tryk på *-tasten igen for at springe til det næste felt.

Monteringsforskrift

Boksen opnår dens fastsatte beskyttelsesfunktion først efter installationen på en massiv del af bygningen. Brug forankringspunkterne som beskrevet for at sikre den nødvendige, stationære forbindelse.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning:	4 batterier af type LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)
Arbejdsområde:	20% ~ 90% relativ luftfugtighed - ikke kondenserende