



## Kasutusjuhend

ET

### Olulised märkused

- Enda turvalisuse tagamiseks muutke ära kasutaja **ja** üldkood, et kõrvalised isikud ei saaks avada seifi tehaseseadete abil.
- Proovige uut koodi kõigepealt mitu korda lahtise uksega.
- Koodid ja võtmed peavad asuma turvalises kohas väljaspool seifi.
- Soovitame kasutada turvalisuse tagamiseks kuuekohalisi koode (miljon erinevat võimalust).
- Ärge kasutage isikuandmeid, näiteks sünnikuupäeva, telefoninumbreid jne.
- Valesti sisestamisel võite sammhaaval kustutada tärniga.
- Teate **Lo-BATTE** kuvamisel vahetage välja neli patareid.
- Kui sisemised patareid saavad tühjaks, on ust võimalik avada vaid võtmega.

### Kasutusele võtmine

Lükake väikese orgiga paremal all olev kate alla, et eemaldada klaviatuuri kõrval olev katteplaat. Viige sisse avariivõti ja keerake see lõpuni välja. Keerake ukse avamiseks nuppu.

### **Tähelepanu! Kasutage avariivõtit ainult hädaolukorras. See ei sobib pidevaks kasutamiseks!**

Paigaldage patareid LR6 ukse siseküljel olevasse pessa. Kuulete mitut piiksu, millele järgneb meloodia ja tekst **All Ready** ekraanil. Seejärel hakkab süsteem taas kuvama aega nagu normaalrežiimis.

### Seifi avamine

Valige **#1234#** (kasutaja kood) või **#123456#** (üldkood). Koodi edukal sisestamisel kuvatakse ekraanil tekst **OPEN**. Keerake ukse avamiseks 6 sekundi jooksul nuppu. Seejärel sulgub mehhanism uuesti.

**Tähelepanu!** Vale koodi puhul kuvatakse ekraanil tekst **ERROR**.

### Seifi sulgemine

Sulgege uks ja keerake nupp algasendisse.

### Kasutaja või üldkoodi määramine

Sisestage kehtiv kasutaja või üldkood (tehases määratud vastavalt #1234# või #123456#).

Vajutage nuppu **\***, sisestage oma 1–6-kohaline uus kood ja vajutage nuppu **#**. Õige sisestamise korral kuulete meloodiat.

**Tähelepanu!** Kui kood ei ole enam teada, vajutage tehaseseadete taastamiseks ukse tagumisel küljel olevat nuppu. Koodid, kuupäev ja kellaag tuleb seejärel uuesti määrata.

### Kuupäeva ja kellaaja määramine

Kuupäeva kuvatakse formaadis aasta/kuu/päev, kellaega tunnid/minutid ja nädalapäeva numbriga. 1 = esmaspäev, 2 = teisipäev, ..., 7 = pühapäev.

Seadete muutmiseks vajutage nuppu **\***. Määrake nuppudega **0** kuni **8** õige number. Teil on aega umbes 6 sekundit, seejärel sisestamine katkestatakse. Pärast õige numbri valimist vajutage nuppu **#**. Järgmisele väljale liikumiseks vajutage uuesti nuppu **#**.

### Paigaldamisjuhised

Selleks, et seif täidaks oma kaitsefunktsiooni, peab see olema kindlalt kinnitatud. Kasutage piisava ja püsiva kinnituse jaoks märgitud ankurduspunkte.

### Tehnilised andmed

Toide: 4 patareid LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)  
Töökeskkond: 20–90% suhteline õhuniiskus  
(mittekondenseeruv)