



Käyttöohje

fi

Tärkeitä ohjeita

- Vaihda käyttäjä- **ja** yleiskoodi oman turvallisuutesi vuoksi, etteivät asiattomat henkilöt pääse avaamaan tallelokeroa tehdasasetuksilla.
- Testaa uusia numerokoodeja aina ensin tallelokeron oven ollessa auki.
- Säilytä koodeja ja avainta varmassa paikassa tallelokeron ulkopuolella.
- Turvallisuussyistä suosittelemme 6-numeroisten koodien käyttöä (miljoona erilaista vaihtoehtoa).
- Älä käytä numerokoodissa henkilökohtaisia numeroita, kuten syntymäpäiviä, puhelinnumeroita jne.
- Väärin syötetty koodi voidaan poistaa numero kerrallaan *-näppäimellä.
- Vaihda kaikki 4 paristoa uusiin, kun näytöllä lukee **Lo-BATTE**.
- Tallelokeron sisällä olevien paristojen tyhjentyessä ovi saadaan auki enää vain avaimella.

Käyttöönotto

Irrota näppäimistön vieressä oleva suojus työntämällä pieni puikkomainen esine alhaalla oikealla olevaan aukkoon. Työnnä vara-avain lukkoon ja kierrä avainta vasteseen saakka.

Ovi aukeaa kiertonuppia kiertämällä.

Huomautus: Käytä vara-avainta vain hätätapauksessa.

Sitä ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön !

Laita LR 6 -tyyppiset paristot oven sisäpuolella olevaan paristokoteloon.

Kuulet nyt useita ääniä ja niiden jälkeen 'melodian'. Näytölle tulee teksti **All Ready**.

Tämän jälkeen näytölle ilmestyy normaali kellonaika.

Tallelokeron avaaminen

Näppäile **#1234#** (käyttäjäkoodi) tai **#123456#** (yleiskoodi). Kun koodi on syötetty oikein, näytöllä lukee **OPEN**. Avaa nyt ovi kiertämällä 6 sekunnin kuluessa kiertonuppia.

Tämän jälkeen lukko sulkeutuu jälleen.

Huomautus: Jos koodi syötetään väärin, näytöllä lukee **ERROR**.

Tallelokeron sulkeminen

Sulje ovi ja kierrä kiertonuppia takaisinpäin.

Käyttäjä- tai yleiskoodin ohjelmointi

Näppäile voimassa oleva käyttäjä- tai yleiskoodi (tehdasasetus #1234# tai #123456#).

Paina *-näppäintä, näppäile 1- 6 numeroa sisältävä koodi uudelleen ja paina #-näppäintä.

Kun koodi on syötetty oikein, kuulet melodian.

Huomautus: Jos olet unohtanut koodin, voit palauttaa tehdasasetukset painamalla oven sisäpuolella olevaa painiketta. Koodit, päivämäärä ja kellonaika on ohjelmoitava tällöin uudelleen.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Päivämäärä esitetään muodossa vuosi / kuukausi / päivä,

kellonaika esitetään muodossa tuntia / minuuttia,

ja viikonpäivä esitetään numeroin

1 = maanantai, 2 = tiistai ... 7 = sunnuntai.

Paina *-näppäintä, jos haluat muuttaa näitä asetuksia. Valitse oikea luku näppäimillä **0** ja **8**. Voit käyttää näppäilemiseen aikaa n. 6 sekuntia, muutoin tapahtuma keskeytyy.

Paina #-näppäintä, kun oikea luku on valittu. Paina #-näppäintä uudelleen siirtyäksesi aina seuraavaan kenttään.

Asennusohje

Tallelokero on murtovarma ja palosuojattu vasta sen jälkeen, kun se on upotettu kiinteäksi osaksi rakennetta.

Käytä tallelokerossa olevia ankkurointipisteitä tämän vaadittavan kiinteän asennuksen tekemiseen.

Tekniset tiedot

Virtalähde:

4 paristoa, tyyppi LR 6 / AA / 1,5 V (alkaliparisto)

Käyttöympäristö:

20 % ~ 90 % suhteellinen ilmankosteus

- tiivistymätön