



Upute za rukovanje

hr

Važne napomene

- Radi Vaše vlastite sigurnosti promijenite kako korisničku **tako i** generalnu šifru tako da neovlaštene osobe ne mogu otvoriti Vaš trezor uz pomoć tvorničkih postavki.
- Nove šifre uvijek više puta provjerite kada su vrata otvorena.
- Šifre i ključeve treba čuvati na sigurnom mjestu **izvan** trezora.
- Iz sigurnosnih razloga preporučamo Vam korištenje 6-znamenkastih šifri (1 milijun različitih mogućnosti).
- Ne koristite osobne podatke kao npr. datume rođenja, brojeve telefona itd.
- Pogrešan unos možete postupno izbrisati tipkom *.
- Ukoliko se pojavi prikaz **Lo-BATTE** treba zamijeniti 4 baterije.
- Kada se isprazne baterije koje se nalaze unutra, vrata se mogu otvoriti samo ključem.

Puštanje u rad

Nekim malim oštrim predmetom (npr. olovkom) pritisnite dolje desno u blendu, kako biste skinuli poklopac pored tastature. Utaknite rezervni ključ i okrenite ga do kraja.

Vrata se otvaraju okretanjem ručke.

Napomena: Bravu za slučaj nužde koristite samo u slučaju prijeko potrebe. Ona nije prikladna za dugotrajnu primjenu!

U pretinac za baterije na unutrašnjoj strani vrata stavite baterije tipa LR 6.

Čut ćete više tonova, praćenih "melodijom" i porukom na zaslonu

All Ready.

Potom sustav prelazi na normalan prikaz vremena.

Otvaranje trezora

Pritisnite **#1234#** (korisnička šifra) ili **#123456#** (generalna šifra).

Nakon uspješnog unosa šifre na zaslonu se pojavljuje poruka **OPEN**.

Tada u roku od 6 sekundi treba okrenuti ručku i tako otvoriti vrata.

Nakon isteka tog vremena zaporni zasun se ponovo zavravljuje.

Napomena: Pri unosu pogrešne šifre na zaslonu se pojavljuje poruka **ERROR**.

Zatvaranje trezora

Zatvorite vrata i okrenite ručku natrag.

Programiranje korisničke i generalne šifre

Unesite aktualnu ili generalnu šifru

(tvornička postavka **#1234#** odnosno **#123456#**).

Pritisnite tipku *, unesite Vašu 1- do 6-znamenkastu novu šifru i potom pritisnite tipku #.

Ako je unos bio uspješan, čut ćete karakterističnu melodiju.

Napomena: Ako šifra više nije poznata, pritisnite gumb na poleđini vrata, kako biste ponovo uspostavili tvorničku podešenost. U tom se slučaju šifre, datum i vrijeme moraju iznova programirati.

Podešavanje datuma i vremena

Datum se prikazuje u formatu "godina / mjesec / dan",

trenutno vrijeme u formatu "sat / minuta", a dan u tjednu kao broj

1 = ponedjeljak, 2 = utorak ... 7 = nedjelja.

Za mijenjanje ovih vrijednosti pritisnite tipku *. Tipkama **0** i **8** možete odabrati odgovarajuće vrijednosti. Za ovo podešavanje imate otprilike 6 sekundi vremena, u suprotnom se unos prekida.

Pritisnite tipku # kada ste odabrali željeni broj. Za prelazak u sljedeće polje ponovo pritisnite tipku #.

Propis za montažu

Trezor poprima svoju predviđenu funkciju zaštite tek nakon što se pričvrsti na neki masivni dio zgrade.

Molimo Vas da koristite predviđena pričvrtna mjesta, kako biste uspostavili potrebnu stacionarnost.

Tehnički podaci

Napajanje strujom: 4 (alkalne) baterije tipa LR 6 / AA / 1,5 V

Radno područje: 20% ~ 90% relativne vlažnosti zraka

- bez kondenzacije