



Kezelési útmutató

hu

FONTOS

- Biztonsági okokból változtassa meg a felhasználó- és generálkódot , így a jogosulatlanok nem tudják nyitni az Ön trezorját a gyári beállítással .
- Az új kódot mindig nyitott ajtónál , többször ellenőrizze .
- A kódot és a vésznyitókulcsot trezoron kívül , biztonságos helyen tartsa .
- Biztonsági okokból 6-jegyű kód használatát javasoljuk (1 millió variáció)
- Ne használjon személyes adatokat, mint pl.: születésnap, telefonszám.
- Hibás kód esetén a * gombbal lépésenként törölni tud .
- A **Lo-BATTE** felirat megjelenésekor cserélje ki mind a 4 elemet .
- Amennyiben az elemek lemerültek , az ajtót még a kulccsal nyitni tudja

ÜZEMBEHELYEZÉS

Nyomja meg egy tollal a blende jobb alsó részét , így a tasztatúra melletti takarólapot el tudja távolítani . Helyezze be a vésznyitókulcsot és akadásig forgassa el . A forgatógomb eltekerésével az ajtó kinyílik .

Fontos : A vésznyitózárat csak vész esetén használja .

Tartós használatra nem megfelelő !

Helyezze be az LR 6 elemeket a trezorajtó belsején található elemtartóba . Ön több hangot hall , majd egy „melodiát” és a kijelzőn az **All Ready** felirat jelenik meg .

Ezután a kijelző normál órakijelzőre vált .

TREZOR NYITÁSA

Adja meg a #1234# (felhasználókódot) vagy #123456# (generálkódot) . Helyes kód esetén a kijelzőn **OPEN** felirat jelenik meg . Fordítsa el 6 másodpercen belül a forgatógombot és az ajtó kinyílik . Ezután a zárszerkezet újra reteszel .

Fontos : Hibás kód esetén ERROR felirat jelenik meg .

TREZOR ZÁRÁSA

Csukja be az ajtót és a forgatógombot fordítsa vissza .

A FELHASZNÁLÓI- ÉS GENERÁLKÓD PROGRAMOZÁSA

Adja meg az aktuális felhasználó- vagy generálkódot (gyári beállítás #1234# vagy #123456 #) .

Nyomja meg a * gombot , adja meg az új 1-6 jegyű kódját és nyomja meg a # gombot .

Sikeres kódolás esetén egy dallamot hall .

Fontos : Ha kód már nem ismert , nyomja meg az ajtó belső oldalán található gombot és a gyári beállítás visszaáll . A kódot , dátumot és időt újra be kell programozni .

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A dátum év/hónap/nap formátumban jelenik meg , az idő óra/perc és a hét napjai számformátumban : 1 = hétfő , 2 = kedd , 7 = vasárnap .

A beállításhoz nyomja meg a * gombot . A **0** és **8** gomb segítségével állítsa be a helyes számokat . Ehhez kb. 6 másodperce van , különben megszakad a művelet .

Nyomja meg a # gombot , ha a kívánt számot beállította . Ismételtlen nyomja meg a # gombot , ha következő mezőre akar ugrani .

Szerelési előírás

A széf csak akkor tölti be a rendeltetés szerinti funkcióját, ha egy masszív épületelemen rögzítik. A szükséges, stabil kötés létrehozásához kérem, használja a kijelölt lerögzítési pontokat!

TECHNIKAI ADATOK

Energiaellátás:

4 db LR 6/AA/1,5 V (Alkáli elem)

Üzemi páratartalom:

20 % - 95 % relatív páratartalom – nem sűrített