



Gebruiksaanwijzing

nl

Belangrijke tips

- Verandert U voor Uw eigen veiligheid de gebruikers- **en** generaalcode zodat geen onbevoegden met de fabriekinstellingen Uw kluis kunnen openen.
- Test een nieuwe code altijd meerdere keren met een geopende deur.
- Bewaart U de sleutel of Uw code op een zekere plaats buiten de kluis.
- Uit veiligheidsoverwegingen raden wij U aan altijd een 6-cijferige code te gebruiken (1 miljoen verschillende mogelijkheden).
- Gebruik geen persoonlijke data zoals verjaardagen, telefoonnummers etc....
- Een foutieve invoer kan met de * toets stap voor stap teruggezet worden.
- Als op het display **Lo-BATTE** verschijnt moeten de 4 batterijen vervangen worden.
- Als je batterijen in de kluis leeg zijn, kan de kluis alleen nog met de sleutel worden geopend

Ingebruikname

Drukt U met een kleine stift rechtsonder op het kapje om de afdekplaat naast het toetsenbord te verwijderen. Stop de nood sleutel in het sleutelgat en draait U tot aan de aanslag.
Draai de draaiknop en open de deur.

Tip: Gebruik het noodslot alleen in noodgevallen

Voor permanent gebruik is het niet geschikt !

Plaats de batterijen type LR 6 in het batterijgedeelte aan de binnenkant van de deur. U hoort meerdere tonen, gevolgd door een melodie en de aanwijzing in het display **All Ready**.
Hierna wisselt het display naar de normale tijdsaanduiding.

Openen van de kluis

Druk **#1234#** (gebruikerscode) of **#123456#** (generaalcode).
Na een geslaagde codeinvoer verschijnt **OPEN** op het display.
Draai de draaiknop binnen 6 seconden om de deur te openen.
Hierna gaat het sluitwerk weer dicht.

Let op! Bij verkeerde code ziet U op het display **ERROR**.

Sluiten van de kluis

Sluit de deur en draai de draaiknop terug.

Programmeren van de gebruikers- en de generaalcode

Geef de aktuelle gebruikers- of generaalcode in (fabriekinstelling #1234# of #123456#).

Druk op de * toets, geef Uw nieuwe code in (1-8 cijfers) en druk op de # toets.

Bij een geslaagde codeinvoer hoort U een melodie.

Tip: wanneer een code niet meer bekend is, drukt U op de knop aan de achterkant van de deur, om de fabriekinstellingen weer in te stellen.
De codes, datum en tijd moeten opnieuw geprogrammeerd worden.

Instellen van de tijd en de datum

De datum wordt in het format Jaar/Maand/Dag aangegeven, de tijd in uren/minuten en de dag van de week in getalvorm.

1 = maandag, 2 = dinsdag ... 7 = zondag.

Om de instelling te veranderen, druk op de * toets. Met de toetsen

0 en **8** kunt U het juiste getal instellen. U heeft steeds ongeveer 6 seconden de tijd, anders wordt de invoer onderbroken.

Druk op de # toets, als het benodigde getal gekozen is. Druk opnieuw op de # toets, om steeds naar het volgende veld te springen.

Montagevoorschrift

De kluis krijgt pas zijn beschermingsfunctie na het bevestigen ervan aan een vast deel van het gebouw. Gebruikt U de voorbereekte bevestigings-punten om de noodzakelijke verankering te realiseren.

Technische gegevens

Stroomvoorziening:: 4 stuks batterijen type LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)

Werkgebied: 20% ~ 90% relatieve vochtigheid
- niet condenserend