



Bruksanvisning

NO

Viktig!

- Endre, på grunn av egen sikkerhet, **både** brukerkode **og** den generelle koden, slik at uvedkommende ikke kan åpne safen med fabrikkinnstillingen.
- Prøv alltid ut den nye koden flere ganger mens safedøren er åpen.
- Kodene og nøklene skal oppbevares på et sikkert sted **utenfor** safen.
- Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi deg å bruke seksifrede koder (en million forskjellige muligheter)
- Bruk ikke personlige data som fødselsdager, telefonnumre osv.
- Feilinntastinger kan trinnvis slettes med *-tasten.
- Når det vises **Lo-BATTE** vennligst erstatt de fire batteriene.
- Skulle de inneliggende batteriene bli utladet, vil døren kunne åpnes bare med nøkkelen.

Igangsetting

For å ta av dekkplaten ved siden av tastaturet, trykk med en liten stift nederst til høyre på dekselet. Sett inn nødnøkkelen og drei den til anslag. Døren lar seg nå åpne ved å dreie på dreieknappen.

**Pass på: Bruk nødnøkkelen bare i nødtilfelle.
Den egner seg ikke for varig bruk!**

Legg batterier type LR 6 i batteriskuffen på den indre siden av døren. Du kommer til å høre flere toner, etterfulgt av en "melodi" og indikasjon **ALL READY** viser seg på displayet. Systemet vender så tilbake til å vise den normale tiden.

Åpning av safen

Tast inn **#1234#** (brukerkoden) eller **#123456#** (generalkoden). Etter vellykket inntasting av koden vil det på displayet vise seg **OPEN**. For å åpne døren drei på dreieknappen i løpet av 6 sekunder. Etter denne tiden låser mekanismen seg igjen.

Pass på: Om det tastes inn feil kode vises det **ERROR** på displayet.

Låsing av safen

Lukk døren og drei dreieknappen tilbake.

Programmering av brukerkoden eller generalkoden

Tast inn den aktuelle brukerkoden eller generalkoden (fabrikkinnstilling #1234# eller #123456#).

Trykk *-tasten, tast in din 1 til 6sifrede nye kode og trykk *-tasten.

Er inntasting vellykket kommer du til å høre en melodi.

Pass på: Er en bestemt kode ikke lenger kjent, trykk inn knappen på baksiden av døren for å vende tilbake til fabrikkinnstillingen. Koder, dato og klokkeslett må deretter programmeres på nytt.

Innstilling av dato og klokkeslett

Dato er vist i format år/måned/dag, klokkeslett i timer/minutter og ukedag i tallformat

1 = mandag, 2 = tirsdag ... 7 = søndag.

For å endre på innstillingen trykk inn *-tasten. Med tastene **0** og **8** stiller du inn det riktige nummeret. Du har ca. 6 sekunder på å gjøre det, etter det blir inntasting avbrutt. Trykk inn **#** tasten når det tallet er blitt valgt. Trykk på nytt **#** tasten for å komme over til neste felt.

Installasjonsinstruksjoner

For at safen skal oppfylle sin vernefunksjon mot innbrudd og brann, må den være godt festet til en massiv del av bygningen. For å sikre det nødvendige varige feste vennligst anvend de dertil egnede forankringspunkter.

Tekniske data

Strømforsyning:	4 batterier type LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)
Arbeidsmiljø:	20 % - 90 % relativ luftfuktighet
	- ikke kondenserende