



Instrukcja obsługi

pl

Ważne wskazówki

- W interesie własnego bezpieczeństwa prosimy zmienić kod użytkownika **oraz** kod nadrzędny, aby nikt niepowołany nie mógł otworzyć sejfów z ustawieniami fabrycznymi.
- Nowe kody zawsze najpierw kilka razy sprawdzić przy otwartych drzwiach.
- Kody i kluczyk przechowywać w bezpiecznym miejscu poza sejfem.
- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy stosowanie kodów 6-cyfrowych (1 milion różnych kombinacji).
- Nie używać żadnych danych osobowych, takich jak daty urodzenia, numery telefonu itp.
- Błędny wpis można stopniowo skasować przyciskiem „*“.
- W razie pojawienia się wskazania **Lo-BATTE** należy wymienić wszystkie 4 baterie.
- W razie rozładowania się baterii wewnątrz sejfów można otworzyć drzwi tylko przy użyciu kluczyka.

Rozpoczęcie użytkownika

Ołówkiem lub długopisem nacisnąć osłonę od dołu po prawej stronie w celu zdjęcia pokrywy obok klawiatury. Włożyć do zamka kluczyk awaryjny i obrócić do oporu.

Drzwi można otworzyć obracając gałkę.

Wskazówka: Zamka awaryjnego używać tylko w sytuacji wyjątkowej.

Nie jest on przeznaczony do zwykłego użytkownika!

Do schowka po wewnętrznej stronie drzwi włożyć baterie typu LR 6. Będzie słycać kilka pojedynczych dźwięków, a potem melodyjkę, i pojawi się wskazanie **All Ready**.

Potem na wyświetlaczu znowu wyświetlane jest normalne wskazanie godziny.

Otwieranie sejfów

Wcisnąć kod **#1234#** (kod użytkownika) albo **#123456#** (kod nadrzędny).

Po prawidłowym wpisaniu kodu na wyświetlaczu widać wskazanie **OPEN**.

W ciągu następnych 6 sekund obrócić gałkę w celu otwarcia drzwi.

Po upływie tego czasu zamek znowu zablokuje się.

Wskazówka: Po wpisaniu nieprawidłowego kodu na wyświetlaczu pojawia się wskazanie **ERROR**.

Zamykanie sejfów

Zamknąć drzwi i obrócić gałkę w przeciwnym kierunku.

Programowanie kodu użytkownika albo kodu nadrzędnego

Wpisać aktualny kod użytkownika albo kod nadrzędny (ustawienie fabryczne **#1234#** albo **#123456#**).

Wcisnąć przycisk „*“, wpisać nowy kod 1- do 6-cyfrowy i wcisnąć przycisk „#“.

Po prawidłowym wpisaniu kodu będzie słycać melodyjkę.

Wskazówka: W razie utraty kodu należy wcisnąć przycisk na tylnej stronie drzwi, co spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych. Wtedy należy od nowa zaprogramować kody, datę i godzinę.

Ustawianie daty i godziny

Data jest wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień, godzina w formacie godziny/minuty, a dzień tygodnia w formacie cyfrowym: 1 = poniedziałek, 2 = wtorek... 7 = niedziela.

W celu zmiany ustawienia wcisnąć przycisk „*“. Przyciskami **0** i **8** ustawić właściwą liczbę. Każdą z tych czynności należy wykonać w ciągu ok. 6 sekund, w przeciwnym razie wpisywanie zostanie przerwane.

Po wybraniu żądanej liczby wcisnąć przycisk „#“. W celu przejścia do następnego pola ponownie wcisnąć przycisk „#“.

Instrukcja montażu

Sejf spełnia przewidzianą funkcję ochrony dopiero po umocowaniu go do masywnego elementu konstrukcji budynku.

Do wykonania niezbędnego i stabilnego montażu należy wykorzystać przewidziane do tego celu punkty zakotwienia.

Dane techniczne

Zasilanie: 4 baterie typu LR 6 / AA / 1,5 V (alkaliczne)

Warunki pracy: wilgotność względna powietrza 20 % ~ 90 %

- bez tworzenia się kondensatu