



## Instructiuni de utilizare

RO

### Instructiuni importante

- Pentru siguranta bunurilor dvs, schimbati codul utilizator **si** codul master pentru a nu oferi ocazia persoanelor neautorizate sa deschida seiful cu codurile de fabricatie
- Testati codul nou de mai multe ori cu usa deschisa !
- Pastrati cheile in loc sigur dar nu in interiorul casei de bani
- Din motive de siguranta recomandam folosirea unui cod de 6 caractere (1 milion de combinatii diferite)
- Nu folositi date personale ca zile de nastere, aniversari, nr. de telefon, etc.
- Daca ati introdus o cifra gresita aceasta poate fi stearsa cu tasta \*
- Va rugam a schimba toate cele 4 baterii in momentul in care pe display este afisat „LO BATTE“.
- Daca bateriile din interior nu mai au energie, seiful poate fi deschis numai cu cheia de urgenta.

### Luarea in functiune

Indepartati cu ajutorul unui obiect ascutit capacelul din dreapta tastaturii exercitand presiune in punctul din dreapta-jos. Introduceti cheia de urgenta in incuietoare si rasuciti pana in punctul maxim.

Usa poate fi acum deschisa prin rotirea manerului.

**Sfat : Folositi cheia pentru a deschide seiful numai in cazuri de urgenta. Nu este recomandata deschiderea in mod curent a seifului cu cheia de urgenta!**

Introduceti bateriile tip LR 6 in compartimentul bateriilor situat pe partea interioara a usii. Veti auzi mai multe semnale sonore urmate de o melodie iar pe display va fi afisat **All Ready**.

Dupa acestea, pe display va fi afisata ora.

### Deschiderea seifului

Tastati **#1234#** (cod utilizator) sau **#123456#** (cod master). Daca ati introdus codul corect, pe display va fi afisat cuvantul **OPEN**. Aveti 6 secunde in care puteti rasuci manerul pentru a deschide usa.

**Sfat :** In cazul in care ati introdus un cod gresit, pe display va aparea cuvantul **ERROR**

### Inchiderea seifului

Inchideti seiful prin rotirea manerului in pozitia initiala

### Programarea codului utilizator sau a codului master

Introduceti vechiul cod utilizator sau master (coduri de fabricatie #1234# respectiv #123456#)

Apasati tasta \*, introduceti codul dvs nou - intre 1-6 caractere - si apasati tasta #. In cazul in care ati executat corect aceasta operatie, veti auzi o melodie. Va rugam a schimba ambele coduri

**Important :** In cazul in care nu mai cunoasteti codul, apasati butonul de pe partea interioara a usii pentru a reseta codurile la cele de fabricatie. In acest caz, codurile, data si ora trebuiesc programate din nou.

### Setarea datei si orei

Data va fi afisata in formatul An/Luna/Zi, Ora in formatul Ora/Minut iar ziua saptamanii in cifra corespunzatoare a acesteia (1 – Luni, 2 – Marti ... 7- Duminica)

Pentru a schimba aceste setari, apasati tasta \*. Cu tastele de la 0 pana la 8 introduceti cifra corespunzatoare. Pentru fiecare introducere aveti 6 secunde la dispozitie, altfel procedura de schimbare a datei si orei va fi intrerupta. Apasati tasta # dupa ce ati introdus cifra dorita. Tastati din nou # pentru a trece la urmatorul camp.

### Procedura de montare

Seiful va atinge parametrii maximi de protectie la incendiu si la efracție doar dupa ancorarea sa in podea sau de o parte masiva a cladirii. Va rugam a folosi punctele sale de ancorare pentru realiza fixarea acestuia.

### Date tehnice

Alimentare : 4 baterii tip LR 6 / AA/ 1,5 V (Alkaline)

Umiditate : 20%-90% umiditate relativa a aerului (fara condensare)