



## Инструкция по эксплуатации

RU

### Важные указания

- В целях обеспечения безопасности измените пользовательский и генеральный код, чтобы посторонние не смогли открыть ваш сейф, воспользовавшись заводскими настройками.
- Всегда вначале многократно проверяйте коды при открытой двери.
- Коды и ключ должны храниться в безопасном месте вне сейфа.
- В целях безопасности мы рекомендуем вам использовать 6-ти значные коды (1 миллион различных комбинаций).
- Не используйте персональные данные, такие как дни рождения, номера телефонов и т.п.
- Неправильный ввод можно пошагово удалить кнопкой \*.
- Пожалуйста, замените 4 батареи при появлении индикации **Lo-BATTE**.
- Если находящиеся внутри батарейки пусты, то дверь можно еще открыть ключом.

### Ввод в эксплуатацию

Нажмите небольшим штырем снизу справа в заслонку, чтобы удалить защитную пластину рядом с клавиатурой. Вставьте ключ экстренной помощи и поверните его до упора.

Дверь можно открыть, повернув округлую ручку.

**Указание:** Пользуйтесь замком экстренной помощи только в крайнем случае.

**Он не предназначен для постоянного использования!**

Вставьте батареи тип LR 6 в гнездо для размещения батарей на внутренней стороне двери. Вы услышите несколько звуков, сопровождающихся «мелодией», и на индикации дисплея появится **All Ready**.

После этого система переключается в обычную индикацию времени.

### Открытие сейфа

Нажмите **#1234#** (пользовательский код) или **#123456#** (генеральный код).

После успешного ввода кода вы увидите на дисплее **OPEN**. Поверните в течение 6 секунд округлую ручку, чтобы открыть дверь.

После этого механизм задвижки снова закрывается.

**Указание:** В случае неправильного ввода кода на дисплее появляется **ERROR**.

### Закрытие сейфа

Закройте дверь и поверните округлую ручку в обратную сторону.

### Программирование пользовательского и генерального кода

Введите текущий пользовательский или генеральный код (заводская настройка **#1234#** или **#123456#**).

Нажмите кнопку \*, введите ваш новый код, состоящий из 1-6 знаков, и нажмите кнопку #.

В случае успешного ввода вы услышите мелодию.

**Указание:** Если код стал неизвестен, нажмите расположенную на обратной стороне двери кнопку, чтобы снова восстановить заводские настройки. В этом случае коды, дата и время должны быть запрограммированы заново.

### Установка даты и времени

Дата отображается в формате Год / Месяц / День, время в Часы / Минуты, а день недели в числовом формате 1 = понедельник, 2 = вторник ... 7 = воскресенье.

Для изменения установки нажмите кнопку \*. Кнопками **0** и **8** установите требуемое число. Для этого у вас есть около 6 секунд, так как в противном случае ввод прерывается.

Нажмите кнопку #, когда выбрано требуемое число. Снова нажмите кнопку #, чтобы перейти на следующее поле.

### Инструкция по монтажу

Сейф обеспечивает свою защитную функцию только после крепления к массивной части здания.

Пожалуйста, воспользуйтесь предусмотренными точками закрепления, чтобы установить необходимое неподвижное соединение.

### Технические данные

Электропитание: 4 батарей типа LR 6 / AA / 1,5 В (Alkaline)

Условия работы: относительная влажность 20% ~ 90%, без конденсации