



Bruksanvisning FP 4 E

Viktiga anvisningar

- För din egen säkerhet bör du ändra användar- **och** masterkoderna, så att ingen obehörig kan öppna ditt kassaskåp med hjälp av fabriksinställningarna.
- Prova alltid nya koder först med öppen dörr.
- Koder och nycklar ska alltid förvaras på en säker plats utanför kassaskåpet.
- Vi rekommenderar att du av säkerhetsskäl använder 6-siffriga koder (1 miljon olika möjligheter).
- Använd inga personliga data som födelsedagar, telefonnummer etc.
- En felaktig inmatning kan raderas stegvis med hjälp av *-knappen.
- Byt ut de 4 batterierna när **Lo-BATTE** syns i displayen.
- Om batterierna som finns inuti kassaskåpet skulle vara tomma, kan dörren bara öppnas med nyckeln.

Idrifttagning

Tryck med ett litet stift underifrån till höger i öppningen, för att ta bort täckplattan bredvid knappsatsen. Stick in reservnyckeln och vrid om så långt det går. Det går att öppna dörren när du vrider på vredet.

Tips: Använd bara reservnyckeln i nödfall.

Den är inte lämplig för kontinuerlig användning!

Lägg i batterierna av typ LR 6 i batterifacket på insidan av dörren. Nu hörs flera toner och därefter en "melodi" och **All Ready** visas i displayen. Därefter växlar systemet till normal tidsangivelse.

Så här öppnar du kassaskåpet

Knappa in **#1234#** (användarkod) eller **#123456#** (masterkod). När du har knappat in rätt kod syns **OPEN** i displayen. Vrid om vredet inom 6 sekunder för att öppna dörren. Därefter stängs låskolven igen.

Tips: Vid felaktig kod syns **ERROR** i displayen.

Så här stänger du kassaskåpet

Stäng dörren och vrid tillbaka vredet.

Programmering av användar- och masterkoder

Mata in de aktuella användar- och masterkoderna (fabriksinställning #1234# eller #123456#).

Tryck på *-knappen, mata in din 1- till 6-siffriga nya kod och tryck på #-knappen. Om inmatningen är korrekt hörs en melodi.

Tips: Om koden inte längre känns igen, tryck på knappen på baksidan av dörren för att åter ta fram fabriksinställningarna. Koder, datum och klockslag måste nu programmeras om igen.

Så här ställer du in datum och klockslag

Datum visas i formatet år/månad/dag, klockslag i timmar/minuter och veckodagar som siffror, 1=måndag, 2=tisdag . . . 7=söndag.

För att ändra inställning, tryck på *-knappen. Med knapparna

0 och **8** ställer du in de riktiga siffrorna. Du har alltid ca. 6 sekunder på dig, därefter avbryts inmatningen.

Tryck på #-knappen när du har valt det önskade talet. Tryck en gång till på #-knappen för att hoppa till nästa fält.

Monteringsanvisning

Kassaskåpet blir inte inbrottsäkert resp. brandsäkert förrän det har skruvats fast i en massiv byggnadsdel.

Använd de förankringspunkter som finns angivna för att åstadkomma en stationär installation.

Teknisk data

Strömförsörjning: 4 batterier typ LR 6 /AA / 1,5 V (Alkaline)
Arbetsområde: 20% ~ 90% relativ luftfuktighet
- inte kondenserande