



# Navodilo za uporabo trezorja

sl

## Važni napotki

- Spremenite vašo osebno in splošno kodo, da nepooblaščenim s tovarniškimi nastavitvami ne bodo mogli odpreti vašega trezorja.
- Nove kode vedno preizkusite večkrat. Vrata naj bodo ob tem odprta.
- Kode in ključke hranite na varnem mestu izven trezorja.
- Iz varnostnih razlogov vam priporočamo, da uporabite šestmestni kodi (1 milijon kombinacij).
- Za kodo ne uporabljajte osebnih podatkov kot npr. rojstnih datumov, telefonskih števil, itn.
- Napačen vnos lahko s tipko »\*« po korakih izbrišete.
- V primeru opozorila »LO-BATTE« zamenjate vse 4 baterije.
- V primeru, da se baterije izpraznijo, lahko vrata odprete s ključem.

## Zagon sistema

Z majhnim svinčnikom pritisnite »zaponko« na spodnjem desnem delu trezorja. S tem odprete pokrov zraven tipkovnice. Vstavite »varnostni ključ« in ga zasučite do konca. Vrata odprete s sukanjem vrtljive ključavnice. Opozorilo: varnostni ključ uporabljajte le v nujnih primerih, saj za večkratno uporabo ni primeren.

Baterije tipa LR 6 vstavite v prostor za baterije, ki se nahaja na notranji strani vrat trezorja. Zaslišali boste več tonov, nakar bo sledila melodija, na zaslonu pa izpis »ALL READY«. Nato se na zaslonu pojavi običajen prikaz časa.

## Odpiranje trezorja

Vtipkajte #1234# (uporabniška koda) ali #123456# (splošna koda). Po uspešnem vnosu koda se na zaslonu prikaže izpis »OPEN«. V naslednjih 6 sekundah zasučite ključavnico, da se vrata odpro. Po 6 sekundah se trezor ponovno samodejno zaklene.

POZOR: Pri napačnem vnosu koda se na zaslonu izpiše sporočilo »ERROR«.

## Zapiranje trezorja

Zaprte vrata in zasučite vrtljivo ključavnico v prvotni položaj.

## Programiranje uporabniške in splošne kode

Vpišite trenutno veljavno uporabniško ali splošno kodo (tovarniške nastavitve #1234# ali #123456#). Pritisnite tipko »\*«, vtipkajte novo (1-6 mestno) kodo in pritisnite tipko »#«. Pri uspešnem vnosu boste zaslišali melodijo.

OPOMBA: V primeru, da ste pozabili geslo, pritisnite tipko na notranji strani vrat in tako ponovno aktivirate tovarniške nastavitve. Kode, datum in uro pa je potrebno ponovno nastaviti.

## Nastavitev ure in datuma

Datum je prikazan v formatu »leto/mesec/dan«, ura v formatu »ura/minuta«, dan v tednu je predstavljen s številko (1 = ponedeljek, 2 = torek, ..., 7 = nedelja). Če želite nastavitve spremeniti, pritisnite tipko »\*«, s tipkami od 0 – 8 pa nastavite pravilne vrednosti, za kar pa imate na voljo le 6 sekund časa. Po preteku 6 sekund je vnos prekinjen. Za potrditev pravilno vstavljenih podatkov pritisnite tipko lojtro (#). Za skok v drugo vnosno polje ponovno pritisnite lojtro (#).

## Predpis za montažo

Trezor doseže svojo predvideno zaščitno funkcijo šele po pritrditvi na masiven del zgradbe.

Prosimo, uporabite predvidene sidrne točke, da vzpostavite potrebno fiksno povezavo.

## Tehnični podatki

Električno napajanje: 4 baterije tipa LR 6 / AA / 1,5 V (alkalne)

Delovno območje: 20% ~ 90% relativne vlažnosti zraka  
- brez kondenzata