



## Návod na obsluhu FP 4 E

### Dôležité upozornenie

- k Vašej vlastnej bezpečnosti zmeňte užívateľský **a** generálny kód, aby žiadna nepovolaná osoba nemohla otvoriť Váš trezor
- nový kód vždy najprv niekoľkokrát preskúšajte pri otvorených dverách
- pri trezoroch s číselným kódom uschovajte kód na bezpečnom mieste mimo trezoru
- z bezpečnostných dôvodov odporúčame používanie šesťmiestneho kódu (1 milión rôznych kombinácií)
- nepoužívajte osobné údaje (napr. dátum narodenia, telefónne čísla atď)
- chybné zadanie sa dá krok za krokom vymazať tlačidlom \* (hviezdičkou)
- pri ukázaní upozornenia „**Lo-BATTE**“ na displeji vymeňte všetky 4 batérie
- v prípade vybitých batérií sa dá trezor otvoriť len núdzovým kľúčom

### Uvedenie do prevádzky

Z pravej strany dolu otvorte opatrne špicatým predmetom vrch krytu klávesnice. Strčte núdzový kľúč do diery a otočte ho až na doraz.

Dvere sa teraz dajú otvoriť otočením rúčky.

**Upozornenie: Núdzový zámok nie je vhodný na stále použitie. Používajte ho len v krajnom prípade!**

Odstráňte kryt z priečinku na batérie na vnútornej strane dverí a vložte 4 batérie typu LR6 (alkalické). Začujete niekoľko tónov nasledovaných melódiou a oznamom na displeji „**All Ready**“.

Po chvíli sa oznam zmení na časovú indikáciu.

### Otvorenie trezoru

Stlačte **#1234#** (užívateľský kód) alebo **#123456#** (generálny kód). Po úspešnom zadaní kódu sa na displeji objaví „**OPEN**“. V priebehu nasledovných 6 sekúnd otočte rúčku na otvorenie dverí.

Po chvíli sa čapy opäť zatvoria.

**Upozornenie:** pri chybnom zadaní sa na displeji objaví „**ERROR**“.

### Zatvorenie trezoru

Zatvorte dvere a otočte rúčku späť.

### Programovanie užívateľského alebo generálneho kódu

Zadajte aktuálny užívateľský alebo generálny kód (závodné nastavenie **#1234#** alebo **#123456#**).

Stlačte tlačidlo \* (hviezdičku), zadajte Váš jeden- až šesťmiestny nový kód a potvrdte tlačidlom # (kosoštvorcom).

Po úspešnom zadaní začujete melódiu.

**Upozornenie:** Ak kód nie je známy, stlačte gombík na vnútornej strane dverí. Tým sa vráti systém na závodné nastavenie. Kódy, časová indikácia a dátum musia byť nanovo nastavené.

### Nastavenie kódu a časovej indikácie

Dátum je ukazovaný vo formáte rok/ mesiac/ deň; čas vo formáte hodina/ minúta a dni v týždni v číselnom formáte 1 = pondelok, 2 = utorok ... 7 = nedeľa.

Pre nastavenie stlačte tlačidlo \* (hviezdičku). S tlačidlami **0** a **8** nastavíte správne číslice. Na každú máte približne 6 sekúnd času, inak sa program preruší. Stlačte # (kosoštvorec) po zvolení požadovaného čísla.

K postúpeniu na ďalšie políčko stlačte opäť # (kosoštvorec).



### **Predpis na montáž**

Trezor dosiahne svoj stupeň ochrany pred vlámaním až po upevnení k masívnej stene budovy. K vytvoreniu potrebného stabilného upevnenia použite predurčené body k zakotveniu (na stenu aj /alebo podlahu).

### **Technické údaje**

Elektrické napájanie: 4 batérie typu LR6/AA/1,5V (alkalické)

Podmienky okolia: relatívna vlhkosť vzduchu 20% až 90%  
bez kondenzácie