



**BURG  
WÄCHTER**

PointSafe

**pointsafe**

★ **NOVO** ★

Boljša zaščita proti  
lomljenju in vrтанju!



**sl** Navodilo za uporabo

BA PointSafe dp 11/2012

**BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Structure



## Slike

- A Gumb Enter
- B Gumb Close / Clear
- C Gumb Set
- D Gumb Time
- E Gumb H/M

Cenjene stranke,

Čestitamo Vam ob nakupu trezorja serije PointSafe izdelanega pri podjetju BURG-WÄCHTER. Ta trezor je bil skonstruiran in izdelan v skladu z najnovejšimi tehničnimi možnostmi. Trezorje serije E lahko uporabljate v standardnem hotelskem režimu. Dodatno imajo vsi hotelski trezorji vgrajeno mehansko zaklepanje v sili.

### Pomembno: Preden se lotite programiranja, preberite prosim cela navodila za uporabo.

Želimo Vam veliko prijetnih trenutkov ob uporabi vašega novega trezorja. Vaša družba BURG-WÄCHTER KG

### Pomembna navodila

- Številčne kode in zasilni ključ shranjujte na varnem mestu **ločeno** od trezorja (zasilni ključ se nahaja pod 4 baterijami).
- Ne uporabljajte osebnih podatkov (npr. rojstnega dne, telefonske številke itd....)
- V kolikor trezor ne uporabljate dalj časa, vzemite prosim baterije ven.
- Področje uporabe v hotelih: Glej »Posebnosti hotelske izvedbe« in priložena navodila za kodo gosta.
- Iz varnostnih razlogov ne puščajte programiranih tovarniških nastavitvev uporabniške in administratorske kode.
- Trezor doseže svojo zahtevano zaščitno funkcijo, ki se fiksira na določeno masivno steno objekta. Za pravilno in stabilno namestitev uporabljajte za pritrditev namenjena pritrdilna področja (na steno ali na dno).
- Za dodatna vprašanja ali težave se prosim posvetujte s svojim prodajalcem.

### Splošne informacije

Trezorje serije Point lahko uporabljate tako v standardnem, kot tudi v hotelskem režimu. V tem režimu imate za upravljanje trezorja na voljo generalno in uporabniško kodo.

Generalna koda je vedno 8-mestna.

Uporabniško kodo lahko izberete in nastavite kot tri do šest mestno.

**Generalna koda:** 12345678 (tovarniške nastavitve)

**Uporabniška koda:** 168 (tovarniške nastavitve)

## Tehnični podatki

<b>Časi blokiranja</b>	5 minut potem, ko vnesete kodo 3x napačno
<b>Vir energije</b>	4 x alkalne baterije LR6 AA
<b>Dovoljeni pogoji okolja</b>	od -15 °C do +50 °C rel. vlažnost zraka do 95% (ne kondenzira)

## Uvedba v pogon

- Odvijte vijak na strani predala za baterije
- Premaknite pokrovček na sprednjem pokrovu z logotipom PointSafe na desno
- Vstavite baterije (4 kom, LR6/AA/1.5V/alkalne)
- Elektronika sedaj potrebuje 30 sekund za naloži program. Nato pritisnite na gumb »Enter«.
- Vnesite uporabniško kodo (**168**)
- nato ponovno pritisnite na gumb »Enter«.
- Sedaj lahko trezor odprete in individualno programirate.

**Opozorilo:** V kolikor so baterije preslabe, se na zaslonu pojavi napis »Lo Batt«. Nato morate zamenjati vse **4 baterije** (LR6/AA/1.5V/alkalne)

## Odpiranje z uporabniško kodo

- Pritisnite na gumb »Enter«.
  - Vnesite uporabniško kodo
  - Ponovno pritisnite na gumb »Enter«.
- Vrata se odprejo samodejno.

## Zapiranje trezora

Vrata se samodejno zaprejo, ko pritisnete na gumb »Zapri«.

**Opozorilo:** V kolikor so vrata blokirana z oviro, se na zaslonu pojavi napis »BLOCK«. Potem trezora ni mogoče zapreti. Oviro odstranite in poskusite ponovno.

## Programiranje uporabniške kode

Vrata morajo biti odprta, zapore **noter**.

- Pritisnite na gumb »Enter«, na zaslonu se prikaže napis »Code«.
- Vnesite uporabniško kodo (3 do največ 6 mestno)
- Ponovno pritisnite na gumb »Enter« in nato na gumb »Close«.

Vrata se samodejno zaprejo.

## Napačni vnosi

Kadar je zaprt, trezor ne sprejema napačnih vnosov. Na zaslonu se bo v teh primerih pojavil napis »CODE-ERROR«, in kratko zvočno opozorilo. Ob tretjem napačnem vnosu bo elektronika trezor za pet minut blokirala. Po tem času lahko trezor odprete tako z generalno kodo, kot tudi z pravilno uporabniško kodo. V kolikor vnesete napačno številko, lahko ta vnos izbrišete z gumbom »Close«.

## Nastavitev časa

Vrata morajo biti **odprta**, zapore pa **zunaj**.

- Pritisnite na gumb »SET« in ga držite, indikator ure bo začel utripati.
- Pritisnite na gumb »H/M« in ga držite tako dolgo, dokler se ne prikaže zahtevana ura (prikaz ure: A 1 – 12 = 1 – 12 h, P 1 – 12 = 13 – 24 h).
- Pritisnite na gumb »SET« in ga držite, indikator ure bo začel utripati.
- Pritisnite na gumb »H/M« in ga držite tako dolgo, dokler se ne prikaže zahtevana minuta.
- Za zaključek ponovno pritisnite na gumb »SET«.

## Odpiranje z generalno kodo

- Pritisnite na gumb »Enter«.
- Vnesite generalno kodo (**tovarniška nastavitev 12345678**).
- Ponovno pritisnite na gumb »Enter«.

Na zaslonu se prikaže napis »PASS 1« in 10 sekund teče odštevanje. Potem, ko poteče ta čas se za krajši čas prikaže uporabniška koda, vrata pa se samodejno odprejo.

**Opozorilo:** Da zaprete trezor, ponovno programirajte kodo uporabnika (glej programiranje uporabniške kode).

## Programiranje generalne kode

Vrata morajo biti **odprta**, zapore pa **zunaj**.

- Pritisnite na gumb »Enter«.
- Vnesite **generalno kodo** (tovarniška nastavitev 12345678).
- Pritisnite na gumb »Enter«.
- Na zaslonu se prikaže napis »PASS 1« in 10 sekund teče odštevanje.
- **V tem času** ponovno pritisnite na gumb »Enter«.
- Sedaj vnesite novo (8 mestno) generalno kodo.
- Pritisnite na gumb »Enter«.
- Ponovno vnesite novo generalno kodo.
- Na koncu pritisnite na gumb »Enter«.

Ko se na zaslonu prikaže napis »Good«, pomeni, da je elektronika shranila novo kodo.

## Posebnost hotelske različice

Kadar se trezor uporablja v hotelski varianti, ga lahko s pomočjo generalne kode preklopite v drug režim. Vrata morajo biti **odprta**, zapore pa **zunaj**.

- Pritisnite na gumb »Enter«.
- Vnesite svojo novo osem mestno kodo.
- Ponovno pritisnite na gumb »Enter«.
- Na zaslonu se prikaže napis »PASS 1« in 10 sekund teče odštevanje.
- **V tem času** pritisnite na gumb »Enter«.
- Vnesite kodo »16805«
- Spremembo potrdite z gumbom »Enter« (na zaslonu se prikaže »SET-05«)

V kolikor vrata ostanejo odprta dlje kot 5 minut, boste morali ponovno vnesti uporabniško kodo.

V kolikor želite preklopiti nazaj v običajni režim, nadaljujte po zgoraj navedenem opisu in vnesite na ustrezno mesto kodo »16800«. Na zaslonu se prikaže napis »SET-00«; uporabniška koda ima neomejeno veljavnost kljub temu, da vrata ostanejo odprta.

## Odstranjevanje baterij

**Cenjene stranke,**

pomagajte nam prosim zniževati količine odpadkov. Naprava vsebuje veliko koristnih sestavnih delov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Zato jo namesto med odpadke namenite v reciklažo. Ne odlagajte naprave med gospodinjske odpadke. Pozanimajte se na ustreznih mestih vašega mesta, kje se nahajajo odlagališča električnih odpadkov.



### **Simbol posode za odpadke pomeni:**

*Baterije so prazne – ne mečite jih med domače odpadke. Oddajte prosim baterije v trgovino ali v surovino. Baterijo oddate brezplačno, saj je to določeno z zakonom.*

Tehnične spremembe in napake v besedilu pridržane