



**BURG
WÄCHTER**

Money Code

- de** Bedienungsanleitung
- en** Operation
- fr** Utilisation
- nl** Operatie



BURG-WÄCHTER KG
 Altenhofer Weg 15
 58300 Wetter
 Germany
 BA Money Code
 mlo/eba 11/2019



de MONEY CODE – Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,
 vielen Dank, dass Sie sich für die
 Geldkassette MONEY CODE aus dem
 Hause BURG-WÄCHTER entschieden
 haben. Die MONEY CODE ermöglicht
 eine sichere Geld-Aufbewahrung.

Wichtig:
**Bitte lesen Sie die gesamte
 Bedienungsanleitung bevor
 Sie mit der Montage bzw. mit der
 Codeumstellung beginnen.**

Wir wünschen Ihnen Sicherheit und
 Lebensqualität mit Ihrer
 MONEY CODE.

Ihre BURG-WÄCHTER KG

Zahlenkombination

1. Öffnen Sie die Geldkassette,
 indem Sie den gültigen
 Öffnungscodes einstellen
 (Werkseinstellung "0-0-0")

2. Schieben Sie den Resetpin von
 „A“ nach „B“ (s. Abb. 1).
3. Stellen Sie einen neuen Öffnungs-
 code über die Zahlenräder ein.

**Vergewissern Sie sich, dass die
 Zahlen mittig positioniert und
 spürbar eingerastet sind. Sollten
 Sie den Öffnungscodes verlieren,
 ist ein Öffnen der MONEY CODE
 nicht mehr möglich!**

4. Schieben Sie den Resetpin wieder
 in die Ausgangsposition zurück.
5. Schließen Sie das Oberteil und
 überprüfen Sie die Funktion.

Schließen

Nach dem Schließen des Oberteils
 müssen die Zahlenräder verstellt
 werden.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

en MONEY CODE – Operation

Dear customer,
 Thank you very much for deciding
 for a MONEY CODE manufactured by
 BURG-WÄCHTER. The MONEY CODE
 permits a reliable storage of money.

Important:
**Please read the entire User
 Manual before you start to
 mount the device and before
 resetting.**

Your MONEY CODE guarantees a
 very high level of security and
 user-friendliness.

your BURG-WÄCHTER

Resetting Combination:

1. Open the MONEY CODE using the
 secret number (the factory preset
 is "0-0-0").
2. Push the reset pin from
 „A“ to „B“ (fig. 1).
3. Rotate the 3 dials on the front to
 your new secret combination.

**Ensure the numbers are
 positioned centrally and have
 clicked into position. Attention:
 If the code gets lost the opening
 of the MONEY CODE
 is impossible.**

4. Push the reset pin back into the
 starting position.
5. Close the lid and check the
 operation of the box using the
 new combination

To lock

The combination must be scrambled
 by rotating the 3 dials.

Errors and changes reserved.



**BURG
WÄCHTER**

de Download: www.burg.biz

en Download: www.burg.biz

fr Download: www.burg.biz

nl Download: www.burg.biz

es Download: www.burg.biz

it Download: www.burg.biz

pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz

hu Letöltés: www.burg.biz

sl Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz

ru Загрузка: www.burg.biz

no Download: www.burg.biz

dk Download: www.burg.biz

fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz

el Αθήνη: www.burg.biz

tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz

pl Pobieranie pliku: www.burg.biz

cz Stáhnout: www.burg.biz

bg Download (зареди): www.burg.biz

sk Download: www.burg.biz

et Download: www.burg.biz

fr MONEY CODE – Utilisation

Cher client,

Merci d'avoir choisi le MONEY CODE de la maison BURG-WÄCHTER. Le MONEY CODE permet de conserver votre argent en toute sécurité.

Important :
Avant de procéder au montage voire au réglage du code, veuillez lire attentivement le mode d'emploi entier.

Nous vous souhaitons des sentiments de sécurité et de bonne qualité de vie avec votre MONEY CODE.

Votre BURG-WÄCHTER KG

Réglage d'une nouvelle combinaison de chiffres

1. Ouvrez MONEY CODE en saisissant le code d'ouverture valable (valeur d'usine : 0-0-0) et tirez la partie supérieure vers vous.

2. Poussez la broche de réinitialisation de „A” à „B” (fig. 1).

3. Réglez le nouveau code d'ouverture par les roulettes chiffrées.

Rassurez-vous que les chiffres sont bien centrés et apparemment enclenchés. En cas de perte du code d'ouverture, il n'est plus possible d'ouvrir le MONEY CODE!

4. Pousser la broche de remise à zéro dans la position de départ.
5. Fermez le dessus et vérifiez le fonctionnement.

Fermeture

Après la fermeture de la partie supérieure des roues à chiffres doit être ajusté.

Sous réserves de toutes erreurs ou modifications.

nl MONEY CODE – Operatie

Geachte klant,

Van harte bedankt dat u voor een MONEY CODE van BURG-WÄCHTER hebt gekozen. Met de MONEY CODE kunt u uw geld veilig opbergen.

Belangrijk:
Lees de volledige gebruiksaanwijzing voor u met de montage of met de wijziging van de code begint.

Wij wensen u veel veiligheid en plezier met uw MONEY CODE.

BURG-WÄCHTER KG

Cijfercombinatie wijzigen

1. Open de MONEY CODE door de geldige openingscode (fabrieksinstelling „0-0-0”) in te stellen en het bovenste deel naar u toe te trekken
2. Duw de reset pin van „A” naar „B” (afb. 1)

3. Stel een nieuwe openingscode via de cijferwielen in.

Zorg ervoor dat u de cijfers in het midden plaatst en dat ze voelbaar inklikken. Als u de openingscode verliest, is het niet meer mogelijk de MONEY CODE te openen!

4. Duw de reset pin terug in de uitgangspositie.
5. Sluit de bovenklep en controleer de werking.

Sluiten

Nadat het bovenste deel is gesloten, moeten de cijferwielen worden verplaatst.

Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.