



**BURG
WÄCHTER**

Money Code

- hu** Használati utasítás
- sl** Navodila za uporabo
- hr** Upute za uporabu
- ru** Инструкция по обслуживанию



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Money Code
mlo/eba 11/2019



hu MONEY CODE – Használati utasítás

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta a BURG-WÄCHTER márkájú MONEY CODE pénzkazettát.

A MONEY CODE pénzkazettában biztonságosan tárolhatja a pénzt.

Fontos:

Kérjük, a telepítés megkezdése vagy a kód módosítása előtt olvassa el a teljes használati utasítást.

Élvezze a MONEY CODE pénzkazetta által nyújtott biztonság érzetét.

BURG-WÄCHTER KG

A számkombináció beállítása

1. A pénzkazettát az érvényes nyitókód megadásával nyissa ki (a gyári beállítás „0 – 0 – 0”)
2. A Reset gombot állítsa az „A” pozícióból a „B” pozícióba (lásd az 1. ábra)
3. A számjegykorongok segítségével állítsa be az új nyitókódot.

Győződjön meg arról, hogy az egyes számjegyek a mező közepén vannak és egyértelműen a helyükre kattantak. A nyitókód elvesztése után a MONEY CODE pénzkazetta kinyitása nem lehetséges!

4. A Reset gombot állítsa a kiinduló pozícióba.
5. Zárja be a felső részt és ellenőrizze a működőképességet.

Bezárás

A felső rész bezárásához forgassa el az egyes számjegykorongokat.

A hibák és változtatások joga fenntartva.

sl MONEY CODE – Navodila za uporabo

Cenjena stranka,

Čestitamo za nakup blagajne MONEY CODE znamke BURG-WÄCHTER. MONEY CODE omogoča varno shranjevanje denarja.

Pomembno: Pred montažo ali spremembo kode prosim, da natančno preberete celo navodilo za uporabo.

Želimo vam veliko varnosti in udobja z uporabo blagajne MONEY CODE.

Vaš BURG-WÄCHTER KG

Spreminjanje številčne kombinacije

1. Blagajno odprite tako, da nastavite trenutno veljavno kodo za odpiranje (tovarniška nastavev je »0 – 0 – 0«).
2. Količek za resetiranje premaknite iz položaja »A« v položaj »B« (glej Sliko 1).
3. S številčnimi koluti nastavite novo kodo za odpiranje.

Prepričajte se, če se posamezne številke, ki se nahajajo na sredini na svojem mestu. Odpiranje MONEY CODE ni več možno, v kolikor izgubite kodo za odpiranje!

4. Količek za reset premaknite nazaj v izhodiščni položaj.
5. Zaprete zgornji del in preverite delovanje.

Zapiranje

Ko zaprete zgornji del številke premešajte.

Napake in spremembe pridržane.



**BURG
WÄCHTER**

de Download: www.burg.biz

en Download: www.burg.biz

fr Download: www.burg.biz

nl Download: www.burg.biz

es Download: www.burg.biz

it Download: www.burg.biz

pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz

hu Letöltés: www.burg.biz

sl Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz

ru Загрузка: www.burg.biz

no Download: www.burg.biz

dk Download: www.burg.biz

fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz

el Αθήνα: www.burg.biz

tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz

pl Pobieranie pliku: www.burg.biz

cz Stáhnout: www.burg.biz

bg Download (зареди): www.burg.biz

sk Download: www.burg.biz

et Download: www.burg.biz

hr MONEY CODE – Upute za uporabu

Cijenjeni kupci,

Zahvaljujemo Vam se, što ste izabrali ormar za ključeve MONEY CODE marke BURG-WÄCHTER. MONEY CODE omogućuje sigurno čuvanje ključeva svih vrsta.

Važno:

Prije početka montaže ili promjene koda molimo da precizno pročitate u potpunosti upute za upotrebu.

Doživite osjećaj sigurnosti sa svojim ormarom MONEY CODE.

Vaš BURG-WÄCHTER KG

Prebacivanje brojčane kombinacije

1. Ormar za ključeve otvorite, postavljanjem sigurnosnog koda za otvaranje (tvorničko podešavanje je "0-0-0")
2. Zaglavak za resetiranje pomjerite iz položaja „A“ u položaj „B“ (vidi Sliku 1).

3. Pomoću brojčanih kolata postavite novu kodu za otvaranje.

Pobrinite se za to, da se pojedini brojevi, koji se nalaze u sredini odmah zatvore. Ukoliko zaboravite kod za otvaranje, otvaranje uređaja MONEY CODE nije više moguće!

4. Zaglavak pomjerite natrag u izlazni položaj.
5. Zatvorite gornji dio i provjerite funkcionalnost.

Zatvaranje

Nakon zatvaranja gornjeg dijela neophodno je preokrenuti brojeve.

Greške i izmjene pridržane.

ru MONEY CODE – Инструкция по эксплуатации

Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за то, выбор денежного ящика MONEY CODE марки BURG-WÄCHTER. MONEY CODE – это безопасный способ хранения денег.

Важно:

Перед началом монтажа или изменения кода прочитайте, пожалуйста, полностью инструкцию по эксплуатации.

Наслаждайтесь чувством безопасности и высокого качества жизни благодаря ящику для денег

Ваш BURG-WÄCHTER KG

Изменение цифровой комбинации

1. Откройте ящик для денег, задав действующий код для открытия (по умолчанию настроено "0-0-0")
2. Штырь сброса переместите из «А» в «В» (см. Рис. 1)

3. С помощью дисков с цифрами установите новый код для открытия.

Убедитесь, что отдельные цифры находятся по центру и однозначно зашелкнулись. В случае потери открывающего кода открыть ящик MONEY CODE будет невозможно!

4. Штырь сброса верните в исходное положение.
5. Закройте верхнюю часть и проверьте функционирование.

Закрытие

После закрытия верхней части необходимо переставить диски с цифрами.

Ошибки и изменения не исключаются.