



**BURG
WÄCHTER**

Money Code

- tr Kullanma Kılavuzu
- ro Instrucțiuni de utilizare
- pl Instrukcja obsługi
- cz Návod k obsluze



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Money Code
mlo/eba 11/2019



tr MONEY CODE – Kullanma Kılavuzu

Sayın Müşterimiz,

BURG-WÄCHTER firmasının MONEY CODE ürününü satın almaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz. MONEY CODE paranızın güvenli bir biçimde saklanmasına olanak sağlar.

Önemli: montaja ve şifre işlemine başlamadan önce lütfen tüm kullanma kılavuzunu okuyunuz.

MONEY CODE ile size güvenlik ve yaşam kalitesi diliyoruz.

Saygılarımızla
BURG-WÄCHTER KG

Şifre kombinasyonunun değiştirilmesi

1. Şifreyi girerek MONEY CODE'ü açınız (Fabrika ayarı "0-0-0")
2. Sıfırlama pimini "A" konumundan "B" konumuna itiniz (Bkz. Resim 1).

3. Rakam çarklarını kullanarak yeni açma şifresi ayarlayınız.

Rakamların tam ortaya konumlandığından ve duyulur biçimde yuvalarına oturduklarından emin olunuz. Açma şifresinin kaybedilmesi durumunda MONEY CODE 'u açmak mümkün olmayacaktır!

4. Sıfırlama pimini tekrar başlangıç konumuna geri itiniz.
5. Üst parçayı kapatınız ve fonksiyonu kontrol ediniz.

Kapatma

Üst parça kapatıldıktan sonra rakam çarklarının ayarı değiştirilmelidir.

Hata ve değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

ro MONEY CODE – Instrucțiuni de utilizare

Stimate client,

Vă mulțumim că ați optat pentru cutia de chei MONEY CODE marca BURG-WÄCHTER. MONEY CODE facilitează păstrarea în siguranță a banilor toate tipurile.

Important:
Înainte începerii montajului sau modificării codului, vă rog să citiți în întregime instrucțiunile de utilizare.

Bucurați-vă de siguranță, folosind cutia MONEY CODE. Al dumneavoastră BURG-WÄCHTER KG

Modificarea combinației numerice

1. Deschideți cutia pentru bani prin introducerea codului valabil pentru deschidere (setarea din fabricație "0-0-0")
2. Deplasați pinul de resetare din „A” în „B” (vezi ilustr. 1).

3. Cu ajutorul discurilor numerice reglați noul cod pentru deschidere.

Asigurați-vă că toate cifrele sunt amplasate la mijloc și au intrat în locașul lor. Dacă pierdeți codul de deschidere, deschiderea dispozitivului MONEY CODE nu mai este posibilă!

4. Deplasați pinul de resetare înapoi în poziția inițială.
5. Închideți partea superioară și controlați funcționarea.

Închiderea

După închiderea părții superioare discurile numerice trebuie răsucite.

Erorile și modificările rezervate.



**BURG
WÄCHTER**

de Download: www.burg.biz

en Download: www.burg.biz

fr Download: www.burg.biz

nl Download: www.burg.biz

es Download: www.burg.biz

it Download: www.burg.biz

pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz

hu Letöltés: www.burg.biz

sl Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz

ru Загрузка: www.burg.biz

no Download: www.burg.biz

dk Download: www.burg.biz

fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz

el Λήψη: www.burg.biz

tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz

pl Pobieranie pliku: www.burg.biz

cz Stáhnout: www.burg.biz

bg Download (зареди): www.burg.biz

sk Download: www.burg.biz

et Download: www.burg.biz

pl MONEY CODE – Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za zakupienie kasetki na pieniądze MONEY CODE marki BURG-WÄCHTER. MONEY CODE umożliwią bezpieczne przechowywanie pieniędzy.

Ważne:

Przed rozpoczęciem montażu lub zmianą kodu należy się zapoznać z kompletną instrukcją obsługi.

Poczuj się bezpieczny ze swoją kasetką MONEY CODE.

Twój BURG-WÄCHTER KG

Reset kombinacji numerycznej

1. Otwórz kasetkę na pieniądze ustawiając ważny kod numeryczny otwarcia (ustawienie fabryczne "0-0-0")
2. Kołek resetu przesunąć z położenia „A” do „B” (patrz Rys. 1).

3. Ustaw nowy kod pro otwarcia za pomocą tarcz numerycznych.

Sprawdź, czy poszczególne cyfry są pośrodku i czy się dobrze zatrzasnęły. W razie zgubienia kodu otwarcia otwarcie urządzenia MONEY CODE jest niemożliwe!

4. Kołek resetu przesunąć z powrotem do położenia początkowego.
5. Zamknij część górną i sprawdź funkcjonowanie.

Zamknięcie

Po zamknięciu części górnej należy przekręcić tarcze numeryczne.

cz MONEY CODE – Návod k obsluze

Vážený zákazník,

děkujeme vám, že jste si vybral přenosnou pokladnu MONEY CODE značky BURG-WÄCHTER. MONEY CODE umožňuje bezpečné uschování peněz.

Důležité:

Před zahájením montáže nebo změny kódu si, prosím, prostudujte kompletní návod k obsluze.

Užijte si pocit bezpečí se svou skříňkou MONEY CODE.

Váš BURG-WÄCHTER KG

Přestavení číselné kombinace

1. Pokladnu otevřete nastavením platného kódu pro otvírání (nastavení z výroby "0-0-0")
2. Resetovací koleček posuňte z „A” do „B” (viz obr. 1)
3. Pomocí číselových kotoučů nastavte nový kód pro otvírání.

Ujistěte se, že jsou jednotlivé číslice umístěny uprostřed a jednoznačně zaklaply. Pokud ztratíte kód pro otvírání, není již otevření zařízení MONEY CODE možné!

4. Resetovací koleček posuňte zpět do výchozí polohy.
5. Uzavřete horní díl a zkontrolujte funkčnost.

Uzavření

Po uzavření horního dílu je třeba číslicové kotouče přetočit.

Błędy i zmiany zastrzeżone.

Chyby a změny vyhrazeny.