



## Käyttöohje FP 3 E

### Tärkeitä ohjeita

- Vaihda käyttäjä- **ja** yleiskoodi oman turvallisuutesi vuoksi, etteivät asiattomat henkilöt pääse avaamaan tallelokeroa tehdasasetuksilla.
- Testaa uusia numerokoodeja aina ensin tallelokeron oven ollessa auki.
- Säilytä koodeja ja avainta varmassa paikassa tallelokeron ulkopuolella.
- Turvallisuussyistä suosittelemme 6-numeroisten koodien käyttöä (miljoona erilaista vaihtoehtoa).
- Älä käytä numerokoodissa henkilökohtaisia numeroita, kuten syntymäpäiviä, puhelinnumeroita jne.
- Väärin syötetty koodi voidaan poistaa numero kerrallaan \*-näppäimellä.
- Vaihda kaikki 4 paristoa uusiin, kun näytöllä lukee **Lo-BATTE**.
- Tallelokeron sisällä olevien paristojen tyhjentyessä ovi saadaan auki enää vain avaimella.

### Käyttöönotto

Irrota näppäimistön vieressä oleva suojus työntämällä pieni puikkomainen esine alhaalla oikealla olevaan aukkoon. Työnnä vara-avain lukkoon ja kierrä avainta vasteseeseen saakka.

Ovi aukeaa kiertonuppia kiertämällä.

**Huomautus: Käytä vara-avainta vain hätätapauksessa.**

**Sitä ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön !**

Laita LR 6 -tyyppiset paristot oven sisäpuolella olevaan paristokoteloon.

Kuulet nyt useita ääniä ja niiden jälkeen 'melodian'. Näytölle tulee teksti **All Ready**.

Tämän jälkeen näytölle ilmestyy normaali kellonaika.

### Tallelokeron avaaminen

Näppäile **#1234#** (käyttäjäkoodi) tai **#123456#** (yleiskoodi). Kun koodi on syötetty oikein, näytöllä lukee **OPEN**. Avaa nyt ovi kiertämällä 6 sekunnin kuluessa kiertonuppia.

Tämän jälkeen lukko sulkeutuu jälleen.

**Huomautus:** Jos koodi syötetään väärin, näytöllä lukee **ERROR**.

### Tallelokeron sulkeminen

Sulje ovi ja kierrä kiertonuppia takaisinpäin.

### Käyttäjä- tai yleiskoodin ohjelmointi

Näppäile voimassa oleva käyttäjä- tai yleiskoodi (tehdasasetus #1234# tai #123456#).

Paina \*-näppäintä, näppäile 1- 6 numeroa sisältävä koodi uudelleen ja paina #-näppäintä.

Kun koodi on syötetty oikein, kuulet melodian.

**Huomautus:** Jos olet unohtanut koodin, voit palauttaa tehdasasetukset painamalla oven sisäpuolella olevaa painiketta. Koodit, päivämäärä ja kellonaika on ohjelmoitava tällöin uudelleen.

### Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Päivämäärä esitetään muodossa vuosi / kuukausi / päivä,

kellonaika esitetään muodossa tuntia / minuuttia,

ja viikonpäivä esitetään numeroin

1 = maanantai, 2 = tiistai ... 7 = sunnuntai.

Paina \*-näppäintä, jos haluat muuttaa näitä asetuksia. Valitse oikea luku näppäimillä **0** ja **8**. Voit käyttää näppäilemiseen aikaa n. 6 sekuntia, muutoin tapahtuma keskeytyy.

Paina #-näppäintä, kun oikea luku on valittu. Paina #-näppäintä uudelleen siirtyäksesi aina seuraavaan kenttään.

### Asennusohje

Tallelokero on murtovarma ja palosuojattu vasta sen jälkeen, kun se on upotettu kiinteäksi osaksi rakennetta.

Käytä tallelokerossa olevia ankkurointipisteitä tämän vaadittavan kiinteän asennuksen tekemiseen.

### Tekniset tiedot

Virtalähde:	4 paristoa, tyyppi LR 6 / AA / 1,5 V (alkaliparisto)
Käyttöympäristö:	20 % ~ 90 % suhteellinen ilmankosteus - tiivistymätön