



**Point  
safe**

## GEBRUIKSAANWIJZING

BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)

### BELANGRIJKE GEBRUIKSTIPS

- Bewaar de cijfercombinatie en de nood sleutel op een veilige plaats maar niet in de kluis (de nood sleutelopening bevindt zich onder de batterijhouder).
- Gebruik geen persoonlijke data (bv. Geboortedatum, telefoonnummer, etc).
- Het is niet aan te bevelen de gebruikerscode en generaalcode hetzelfde te maken.
- Als de kluis langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterijen.
- Voor hotelbranche: Zie "Kenmerken van de hotelversie" en het bijgevoegde extra vel "Gastcode gebruiksaanwijzing".
- Uit veiligheidsoverwegingen is het aan te bevelen de fabrieksinstellingen voor gebruikerscode en generaalcode te wijzigen.
- Bij eventuele vragen of problemen vraag uw dealer.

### INGEBRUIKNAME

Schuif het klepje met het pointsafe logo naar rechts. Plaats nu de 4 alkalinebatterijen LR6/AA/1.5V.

**LET OP!** Als de batterijen te zwak zijn, verschijnt op het LCD-display "LO BATT".

ALLE batterijen moeten dan vervangen worden. Oude batterijen op de daarvoor bestemde plaats inleveren.

### OPENEN VAN DE KLUIS

Druk op de "ENTER" toets. Toets de **gebruikerscode (Fabrieksinstelling 168)** in en druk "ENTER". De deur opent automatisch.

### SLUITEN VAN DE KLUIS

De deur sluit als deze wordt dichtgedrukt en de toets "CLOSE" wordt ingedrukt.

**LET OP!** Als de deur geblokkeerd wordt dan verschijnt er "BLOCK" in het display.

De kluis kan niet gesloten worden. Kijk wat de deur blokkeert, haal het weg en probeer het opnieuw.

### PROGRAMMEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE

De deur moet open zijn en de sluitnokken ingeschoven.

Druk de ENTER toets, er verschijnt "CODE" in het display, geef uw nieuwe gebruikerscode in ( 1-6 cijfers max.), druk de "ENTER" toets. Druk de deur dicht en druk op de "CLOSE" toets. De deur sluit zich.

### VERKEERDE INTOETSING

In gesloten toestand accepteert de kluis geen verkeerde intoetsing. Op het display ziet u in dit geval "ERROR" en hoort u een toon.

Bij de derde foutieve intoetsing blokkeert de elektronica van de kluis 5 minuten.

Na deze tijd kan de kluis met de juiste generaalcode als ook met de juiste gebruikerscode geopend worden. Geeft u een verkeerd cijfer in van de code dan kunt u deze corrigeren door de "CLOSE" toets in te drukken.

## INSTELLEN VAN DE TIJD

De sluitnokken moeten uitgeschoven zijn. Druk de "SET" toets. De uren knipperen nu. Druk de "H/M" toets zo lang in tot het gewenste uur wordt aangegeven (uren:A=1-12 / 1-12 uur P= 1-12 / 13-24 uur ). Toets nogmaals de "SET" toets. De minuten knipperen nu. Druk de "H/M" toets zolang in tot de gewenste minuten aangegeven worden. Toets ter bevestiging de "SET" toets.

## INSTALLATIE

De kluis heeft zijn maximale beschermende functie nadat deze bevestigd is aan een Muur. Gebruikt u alstublieft de voorgeschreven bevestigingsmaterialen, en bevestigingspunten. ( aan muur en vloer) om de noodzakelijke stabiele permanente verbinding te verkrijgen.

## OPENEN VAN DE KLUIS MET DE GENERAALCODE

Druk op de "ENTER" toets, en geef de **generaalcode** in (**fabrieksinstelling 12345678**) en druk op de "ENTER" toets. In het display verschijnt "PASS 1" en er wordt tot 10 geteld. Nadat er tot 10 is geteld wordt kort de gebruikerscode getoond en de deur opent zich automatisch.

**LET OP!** Om de kluis te sluiten, moet de gebruikerscode opnieuw ingegeven/geprogrammeerd worden (Zie programmering van de gebruikerscode)

## PROGRAMMEREN VAN DE GENERAALCODE

De deur moet open zijn en de sluitnokken uitgeschoven. Druk op de "ENTER" toets, en geef de **generaalcode in (fabrieksinstelling 12345678)** en druk op de "ENTER" toets. In het display verschijnt "PASS 1" en er wordt tot 10 geteld. Binnen deze 10 seconden drukt u nogmaals op de "ENTER" toets. Geef nu de nieuwe generaalcode in (8 cijfers) en druk op de "ENTER" toets, geef voor de TWEEDE maal de nieuwe generaalcode in en druk op de "ENTER" toets. De elektronica heeft de nieuwe generaalcode opgeslagen als in het display "GOOD" verschijnt.

## KENMERKEN VAN DE HOTEL VERSIE.

Als de kluis als hotel versie gebruikt gaat worden, kan deze door de Generaal Code, omgezet worden. De deur moet geopend zijn en de schoten moeten naar buiten staan. Druk op de "ENTER" toets, en geef de 8-cijferige code in, druk opnieuw op de "ENTER" toets. Er verschijnt "PASS 1" in het display, en er wordt tot 10 geteld. Binnen deze 10 seconden drukt u op de "ENTER" toets. Voer de code " 16805" in en bevestig dit met de "ENTER" toets. In het display verschijnt " SET- 05". Vanaf nu, als de deur langer dan 5 minuten open blijft staan, moet de gebruikerscode opnieuw worden ingegeven om de deur te sluiten. Als de kluis weer in de normale stand (privé gebruik) moet worden teruggezet, volg dan de bovengenoemde stappen weer, maar gebruik in dit geval de code " 16800 " . Er verschijnt dan "SET- 00" in het display en de gebruikerscode is ook bij open deur onbeperkt geldig.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening: 4 stuks LR6/AA/1,5V Batterijen (Alkaline)  
Bedrijfsvochtigheid: 20% ~ 95% rF – niet condensierend

