



1 Bodenplatte bei geschlossener Tür so unter die Sperrachse legen, daß durch Betätigung des Türsperrers die Sperrachse in die dafür vorgesehene Öffnung rastet. 2 Markierungen für die Befestigungsschrauben anzeichnen. 3 Anbohrung lösen und die Bohrung für die Sperrachse anzeichnen. 4 Arbeitssäge 1-3, für die "Geöffnet-Stellung" wiederköhlen. 5 Alle angezeichneten Löcher bohren.

Anschraub-
schablone

