



## Montageanleitung für FP 4 E

BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)

### Wichtiger Hinweis

Der Tresor erreicht seine einbruchtechnische, bzw. feuerschutztechnische Funktion erst nach Befestigung an einem massiven Gebäudeteil. Bitte verwenden Sie die vorgesehenen Verankerungspunkte um die notwendige, ortsfeste Verbindung herzustellen.

### Montage

Bringen Sie den Tresor in die gewünschte Position.

- Markieren Sie den Bohrpunkt nachdem Sie zuvor die Kunststoffabdeckung (6) und die Knete über dem Verankerungsloch entfernt haben.  
**Achten Sie dabei auf die vorhandene maximale Bodenstärke und auf eventuell im Boden verlegte Heizungsrohre, Stromleitungen etc.!**
- Entfernen Sie den Tresor wieder und bohren Sie das Loch entsprechend tief (Schraubenlänge) mit einem 10 mm Steinbohrer.
- Säubern Sie das Bohrloch mit einem Staubsauger, anschließend schieben sie den Metalldübel (2) in das Bohrloch.
- Bringen Sie den Tresor danach in die endgültige Position. Sie können dafür den Zentrierstift (3) verwenden (optionales Zubehör).
- Befestigen Sie den Tresor mit der Schraube (1) und den Unterlegscheiben (4,5) im Fußboden.
- Das Bohrloch mit der Knete und der Kunststoffabdeckung (6) verschließen.

### Montagematerial



- ① Schraube
- ② Metalldübel
- ③ Zentrierstift (optionales Zubehör)
- ④ Unterlegscheibe
- ⑤ Sprengring
- ⑥ Kunststoffabdeckung
- ⑦ Montageschlüssel