

# TSE 5000/6000 - FAQ (Frequently Asked Questions)

## Piles

### Que signifie les 3 poutres noires au milieu de l'écran du clavier ?

Ils symbolisent la puissance des piles. Le petit point à droite représente le pôle positif de la pile. Si les 3 champs sont noirs cela signifie que les piles sont pleines dans le clavier et le cylindre.

### Comment fonctionne l'alimentation en courant ?

Les deux composants – cylindre et clavier – doivent être alimentés en courant. Pour le cylindre vous aurez besoin de 2 LR6 de type alcaline, pour le clavier 4 LR6 de type alcaline.

**Ils ne peuvent en aucun cas être alimentés par un accumulateur.**

### Que puis-je faire si l'annonce des batteries varie fortement entre les opérations ?

En raison de fortes variations de température (particulièrement quand le clavier est installé en extérieur) la capacité des batteries peut varier.