

Käyttöohje

Tärkeää

- Säilytä vara-avaimet ja henkilökohtainen turvakoodi turvallisessa paikassa kassakaapin ulkopuolella.
- Älä käytä koodina henkilötietoja, kuten syntymäpäiviä tai puhelinnumeroita.
- Testaa uusi koodi useaan kertaan kassakaapin oven ollessa auki.
- Käytä oman turvallisuutesi vuoksi aina 6-numeroista koodia (miljoona erilaista vaihtoehtoa).
- Jos kassakaapin paristot ovat tyhjentyneet, voit avata kassakaapin vain vara-avaimella.

Kassakaapin avaaminen vara-avaimella (häätapauksissa)

- Siirrä oven näppäimistön vieressä oleva suojalevy varovasti sivuun.
- Työnnä avain avaimenreikään ja käännä vastapäivään, kunnes avain pysähtyy.
- Käännä näppäimistön vasemmalla puolella olevaa nuppia myötäpäivään, kunnes se pysähtyy, ja avaa ovi.
Käytä avaimella toimivaa varalukkoa vain häätapauksissa.

Paristojen asettaminen ja turvakoodin ohjelmoiminen

- Irrota oven sisäpuolella oleva paristokotelon kansi ja aseta neljä LR 6 -tyyppistä alkaliparistoa koteloon.
- Nyt voit ohjelmoida turvakoodin.
- Paina oven sisäpinnalla olevaa punaista painiketta. Oven ulkopuolella oleva merkkivalo syttyy.
- Anna 3–6-merkkinen turvakoodi.
- Vahvasta koodi painamalla näppäimistön oikeassa alakulmassa olevaa Enter/On-näppäintä.

Kassakaapin avaaminen koodilla

- Anna 3–6-merkkinen turvakoodi.
- Vahvasta koodi painamalla näppäimistön oikeassa alakulmassa olevaa Enter/On-näppäintä.
- Äänimerkki ilmoittaa, että oikea turvakoodi on annettu. Käännä nuppia myötäpäivään, kunnes se pysähtyy, ja avaa ovi noin 6 sekunnin kuluessa äänimerkistä.

Kassakaapin sulkeminen

- Sulje ovi ja käännä nuppia vastapäivään, kunnes se pysähtyy.

Paristojen vaihto

- Jos punainen merkkivalo syttyy, kaikki 4 paristoa on vaihdettava (**tyyppi LR 6**).
- Turvakoodi on ohjelmoitava uudelleen.

Esto aika annettuasi väärän koodin

- Jos väärä koodi annetaan kolme kertaa, aikakatkaisu keskeyttää kassakaapin avausrytykset lyhyeksi ajaksi, korkeintaan 2 minuutiksi.
- Tuon ajan kuluttua voit avata oven antamalla oikean koodin.

Asentaminen

- Kassakaappi tulisi kiinnittää seinään tai lattiaan, jotta sitä ei voi varastaa.

Tekniset tiedot

- Virtalähde: 4 kappaletta 1,5 voltin AA-kokoista LR 6 -alkaliparistoa.
- Käyttöympäristön kosteus: Suhteellinen kosteus 20–90 % (tiivistymätön).
- Maahantuoja: Lektar Oy