



## Gebbruiksaanwijzing

### Belangrijke tips

- Bewaart U de sleutel of Uw code op een zekere plaats buiten de kluis.
- Gebruik geen persoonlijke data zoals verjaardagen, telefoonnummers etc....
- Test een nieuwe code altijd meerdere keren met een geopende deur.
- Uit veiligheidsoverwegingen raden wij U aan altijd een 6-cijferige code te gebruiken (1 miljoen verschillende mogelijkheden).
- Als je batterijen in de kluis leeg zijn, kan de kluis alleen nog met de sleutel worden geopend

### Het openen van de kluis met een sleutel

- Verwijder voorzichtig het afdekkapje van het toetsenpaneel aan de voorkant van de deur.
- Stop de sleutel in het sleutelgat en draait U tegen de klok in tot aan de aanslag.
- Draai de draaiknop links onder het toetsenpaneel in de richting van de wijzers van de klok tot de aanslag en open de deur.

Tip: **Gebruik het noodslot alleen in noodgevallen**

### Monteren van de batterijen en het programmeren van de persoonlijke code :

- Verwijder het afdekkapje van het batterijgedeelte aan de binnenkant van de deur en plaats de 4 batterijen Type LR 6 ( Alkaline)
- De electronica is nu gereed voor de programmering van Uw persoonlijke code
- Druk nu op de rode knop aan de binnenkant van de deur. Een controlelampje aan de voorkant wordt verlicht.
- Toets Uw 6-cijferige code in
- Bevestig Uw code door onderaan rechts de bevestigingstoets in te drukken

### Open van de kluis met de code

- Toets Uw 3 tot 6-cijferige code in.
- Bevestig Uw code d.m.v. de bevestigingstoets rechts onderaan op het toetsenbord.
- Na het akoestische signaal kunt binnen c.a. 6 seconden de draaiknop met de wijzers van de klok meedraaien en de deur openen.

### Sluiten van de kluis

- Sluit de deur en draai de draaiknop tegen de wijzers van de klok in tot aan de aanslag.

### Batterij-indicatie

- Als het rode lampje brand moeten de 4 batterijen vervangen worden.
- De persoonlijke code moet hierna opnieuw worden ingevoerd!

### Blokkade na het ingeven van een onjuiste code

- Nadat er drie keer een verkeerde code is ingevoerd, wordt de kluis voor een korte tijd geblokkeerd, dit duurt maximaal 2 minuten.
- Hierna kan de kluis weer met de juiste code worden geopend

### Installatie

- De kluis moet aan de bodem of aan de muur worden vastgeschroefd, dit om het meenemen van de kluis te voorkomen.

### Technische gegevens:

- Stroomvoorziening door 4 batterijen van het type LR 6/AA/1,5 Volt (Alkaline).
- Werkgebied : 20% tot 90 % relatieve vochtigheid, niet condenserend.