



Navodilo za uporabo

Pomembni napotki

- Shranite ključ in Vašo številčno kodo na varnem kraju izven trezorja.
- Ne uporabljajte osebnih podatkov kot so rojstni dnevi, telefonske številke, itd..
- Nove kode vedno najprej večkrat preizkušajte pri odprtih vratih.
- Iz varnostnih razlogov Vam priporočamo, da uporabljate 6-mestno kodo (1 milijon različnih možnosti).
- Če bi bile znotraj ležeče baterije prazne, se lahko odpre le še s ključem.

Odpiranje trezorja s ključem

- Previdno odstranite krovni pokrov z zaslonke na sprednji strani vrat.
- Vstavite ključ v ključavnico in obrnite v nasprotni smeri od urinega kazalca do udarca.
- Obrnite vrtilno odebelino levo poleg tipkovnice v smeri urinega kazalca do udarca in odprite vrata.

Opozorilo: **Zasilno ključavnico uporabljajte le v primeru sile.**

Vstavljanje baterij in programiranje osebne kode

- Odstranite pokrov s predala za baterije na notranji strani vrat in vstavite 4 baterije tip LR 6 (Alkaline).
- Elektronika je sedaj pripravljena za programiranje Vaše osebne kode.
- V ta namen pritisnite rdeč gumb na notranji strani vrat. Kontrolna dioda na sprednji strani zasveti.
- Vnesite Vašo osebno 3 do 6-mestno kodo.
- Potrdite Vaš vnos spodaj desno s potrditveno tipko tipkovnice.

Odpiranje trezorja s kodo

- Vnesite Vašo osebno 3 do 6-mestno kodo.
- Potrdite Vaš vnos desno spodaj s potrditveno tipko tipkovnice.

- Po akustičnem signalu lahko v roku 6 sekund zavrtite vrtilno odebelino v smeri urinega kazalca in odprete vrata.

Zapiranje trezorja

- Zaprite vrata in zavrtite vrtilno odebelino nazaj v nasprotni smeri od urinega kazalca do udarca.

Prikaz baterije

- Če zasveti rdeča kontrolna dioda, prosimo zamenjajte vse 4 baterije tip LR 6.
- Osebno kodo je potrebno nato ponovno programirati!

Čas blokade pri napačnem vnosu kode

- Po trikratnem napačnem vnosu kode je trezor za krajši čas blokiran - max. 2 minuti.
- Neposredno zatem je mogoče vrata s pravilno kodo ponovno odpreti.

Instalacija

- Trezor naj bo zaradi varovanja pred njegovim odvzemom privit na tla ali v zid.

Tehnični podatki

- Oskrba z električnim tokom s 4 baterijami tipa LR 6 /AA/1,5 V Alkaline).
- Delovno področje: 20% ~ 90% relativne zračne vlage - ne kondenzira.