

TSE 3003



Made in Germany
www.burg-waechter.de

Modusauswahl

TSE 3003 - Modusauswahl



Lite-Mode → Standard-Mode :

Drücken Sie die ON-/ Enter-Taste.
Drücken Sie die Function-Taste.
Drücken Sie 2 mal die Taste 2 (Menüpunkt [Standard-Mode]).
Drücken Sie die ON-/ Enter-Taste.
Geben Sie Ihren Öffnungscode ein.
Geben Sie den 4-stelligen Code 3195 ein.
Drücken Sie die ON-/ Enter-Taste.
Für die Umstellung in den Standard-Mode muss die Einstellung nochmals mit der ON-/Enter Taste bestätigt werden.

Standard-Mode → Lite-Mode :

Drücken Sie die ON-/ Enter-Taste.
Drücken Sie die Function-Taste.
Wählen Sie mit den Tasten 1 und 2 den Menüpunkt [Administrator] aus.
Drücken Sie die ON-/ Enter-Taste.
Wählen Sie mit den Tasten 1 und 2 den Menüunterpunkt [Lite-Mode] aus.
Geben Sie Ihren gültigen Administrator Code ein.
Geben Sie den 4-stelligen Code 7293 ein.
Drücken Sie die ON-/ Enter-Taste.
Für die Umstellung in den Lite-Mode muss die Einstellung nochmals mit der ON-/Enter Taste bestätigt werden.

Achtung !

Bei der Umstellung des Schließsystems von Standard- in den Lite-Mode werden alle erweiterten Einstellungen, wie z.B. Benutzer, Kalender, Schaltuhr ,zurückgesetzt (gelöscht !). Die ersten 6 Stellen des Administrator-Codes sind dann der normale Benutzercode, da im Lite-Mode nur ein 6-stelliger Code programmiert sein kann.



Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15
D - 58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de
info@burg-waechter.de

Servicenummer: 0900/12 14 16 18 (gebührenpflichtig)

Omissions and changes reserved
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications
Errores y modificaciones reservadas
Errori e cambiamenti riservati
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005