




KEY SAFE

et Kasutusjuhend
lv Lietošanas instrukcija



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Safe 30_40 mlo/eba 08/2019



et Key Safe – Kasutusjuhend

Lugupeetud klient

Täname, et valisite firma BURG-WÄCHTER võtmesefi KEY SAFE. KEY SAFE võimaldab turvaliselt hoida mis tahes võtmeid ja/või muid väärtesemeid.

Tähelepanu! Enne paigaldamise või koodi muutmise alustamist lugege palun läbi kogu kasutusjuhend.

Soovime Teile seifiga KEY SAFE turvatunnet ja head elukvaliteeti.

Teie BURG-WÄCHTER KG

Avamine

Lükake kaitseluuk alla, et tuua nähtavale numbrikettad ja ukseavamisnupp. Seadke 4 numbriketast eelseadistatud kombinatsioonile, võtke korpuse välispinnast kinni ja tõmmake seifi KEY SAFE kaant enda poole.

Numbrikombinatsiooni muutmine

1. Avage KEY SAFE: seadke numbrikettad kehtiva avamiskoodi asendisse (tehaseseadistus: 0 - 0 - 0 - 0) ja tõmmake seifi kaant enda poole.

2. Lükake lähtestusnupp vasakule alla, nagu nool näitab. (Joonis 2).

3. Seadistage numbriketaste abil uus avamiskood. Kontrollige, et numbrid on keskasendis ja tuntuvalt fikseerunud.

Kui avamiskoodi kaotate, ei ole KEY SAFE'i enam võimalik avada!

4. Lükake lähtestusnupp algasendisse tagasi.

5. Sulgege kaas ja kontrollige toimimist.

Sulgemine

Pärast kaane sulgemist tuleb kood numbriketaid keerates segamini ajada.

Paigaldusjuhend

Tähelepanu! Pidage silmas, et vastavalt paigalduse aluspinnale valitud sobivad kruvid ja tüüblid suurendavad veelgi kinnituse tugevust.

KEY SAFE kinnitatakse seinale, hing allpool.

Kasutage tagaküljes olevaid avasid šabloonina, et märkida seinale puurimiskohad. Tüüblitega paigalduse korral puurige märgitud avad Ø 6 mm puuriga seina ja asetage avadesse tüüblid. Kinnitage KEY SAFE kruvidega seinale.

Kinnitage KEY SAFE võimalikult märkamatuks ja kaitsitud kohta, kus on numbritenägemiseks piisavalt valgust.

Soovitatav on numbriketaid kord nädalas keerata, et need hästi liiguksid.

Tekstis võib olla vigu ja vananenud infot.

lv KEY SAFE. Lietošanas instrukcija

Cienijamais klient!

Esam pateicīgi, ka izvēlējāties BURG-WÄCHTER ražoto KEY SAFE. KEY SAFE nodrošina drošu dažādu atslēgu un/vai citu vērtīgu priekšmetu uzglabāšanu.

Svarīgi! Pirms uzstādīšanas, t. i., pirms koda maiņas, lūdz, izlasiet lietošanas instrukciju pilnībā.

Novēlam jums drošību, kā arī ilgu KEY SAFE kalpošanas laiku.

Jūsu BURG-WÄCHTER KG

Atvēršana

Pārvietojiet aizsargvāku uz leju, lai nodrošinātu piekļuvi griežampārslēgiem un seifa durvim. Iestatiet četras ciparnīcas uz iepriekš iestatīto seifa kombināciju, satveriet korpasa ārmaļu un pavelciet KEY SAFE augšdaļu uz savu pusi.

Ciparu kombinācijas nomaināšana

1. Atveriet seifu, ievadot derīgo atvēršanas kodu (ražotnē iestatītais kods "0-0-0-0"), pavelkot KEY SAFE uz savu pusi.

2. Pabīdīet atiestates tapu pa kreisi uz leju, kā to norāda bultiņa. (Att. 2)

3. Iestatiet jauno atvēršanas kodu, izmantojot ciparnīcas. Pārlecīnieties, ka cipari pēc iestatīšanas ir novietoti paredzētajā pozīcijā, t. i., tieši pa vidu, un ir jūtami fiksēti.

Ja atvēršanas kods ir nozaudēts, KEY SAFE atvēršana vairs nav iespējama.

4. Pārvietojiet atiestates tapu atpakaļ sākotnējā pozīcijā.

5. Aizveriet seifu un pārbaudiet, vai kods darbojas.

Aizslēgšana

Pēc seifa aizvēršanas ciparnīcas ir jāpagriež uz nejašu kombināciju.

Uzstādīšanas instrukcija

Uzmanību! Nemiet vērā, ka neatkarīgi no uzstādīšanas pamatnes, seifa nostiprināšana būs efektīvāka, ja tiks izmantotas īpašas skrūves un apaltapas.

KEY SAFE tiek nostiprināts pie sienas ar šarnīru uz leju.

Izmantojiet atveres seifa aizmugurējā daļā kā šablonu uršanas vietu atzīmēšanai. Ar Ø 6 mm urbi izurbiet atveres dibējiem iepriekš atzīmētajās vietās sienā un ievietojiet dibelus atverēs. Ar skrūvēm nostipriniet KEY SAFE pie sienas.

Pievērsiet uzmanību, lai KEY SAFE tiktu nostiprināts pēc iespējas neuzkrītošā un pasargātā vietā ar pietiekamu apgaismojumu, kas ļauj saredzēt ciparu kombināciju.

Reizi nedēļā ciparnīcas ir ieteicams pagriezt, lai izkustinātu.

Latviešu valodā | Paturētas tiesības veikt izmaiņas! Iespējamas kļūdas!