



KEY SAFE


hu Használati utasítás

sl Navodila za uporabo



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Németország

BA Key Safe 30_40 mlo/eba 08/2019



hu Key Safe – Használati utasítás

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy a BURG-WÄCHTER KEY SAFE termékét választotta. A KEY SAFE biztonságos tárolást nyújt mindenféle kulcs és/vagy egyéb értéktárgy számára.

Fontos: Kérjük, hogy felszerelés vagy a kód átállítása előtt olvassa el a teljes kezelési útmutatót.

Kivánjuk, hogy a KEY SAFE termékkel élvezze a biztonságot és a jobb életminőséget.

BURG-WÄCHTER KG

Nyitás

Tolja lefelé a védőkupakot a beállítókerék és az ajtónyitó szabaddá tételéhez. Állítsa be a 4 számkereket az előre beállított kombinációra, fogja meg kívül a házat, majd húzza ön maga felé a KEY SAFE felső részét.

Számkombináció módosítása

1. Nyissa ki a KEY SAFE széfet az érvényes nyitókód beállításával (a gyári beállítás "0 - 0 - 0 - 0"), majd húzza saját maga felé a felső részét.

2. Tolja balra lefelé a visszaállító tűt a nyílall jelzett irányba. (2. ábra).

3. A számkerekkel állítsa be az új nyitókódot. Ellenőrizze, hogy a számok közepén helyezkednek el és érezhetően bepattantak a helyükre.

Ha elveszti a nyitókódot, akkor a KEY SAFE nem nyitható ki többé!

4. Tolja vissza a visszaállító tűt a kiindulási helyzetbe.

5. Zárja a felső részt, majd ellenőrizze a működését.

Zárás

A felső rész zárást követően a számkerekeket át kell állítani.

Szerelési útmutató

Figyelem: Kérjük, vegye figyelembe, hogy felszerelési felülettől függően a speciális csavarok és dübelek tovább növelik a rögzítés hatását.

A KEY SAFE a zsanérral lefelé felszerelhető a falra.

Fúrásablont használja az alaplemez furatái és jelölje meg a furatok helyét. Dübeles rögzítés esetén Ø 6 mm-es fúrószárral fúrja ki a megjelölt furatokat, majd dugja be a dübeleket a falba. Csavarokkal rögzítse a KEY SAFE széfet a falban.

Ügyeljen arra, hogy a KEY SAFE széfet egy lehetőleg nem feltűnő és védett helyre szerelje fel, ahol elegendő fény áll rendelkezésre a számok elolvasásához.

A számokat ajánlatos hetente elfordítani.

A tévedések és változtatások jogát fenntartjuk.

sl Key Safe – Navodila za uporabo

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se, da ste se odločili za KEY SAFE proizvajalca BURG-WÄCHTER. KEY SAFE omogoča varno shranjevanje raznovrstnih ključev in/ali drugih dragocenih predmetov.

Pomembno: Preberite celotna navodila za uporabo, preden začnete z montažo oziroma spreminjanjem kode.

Želimo vam varnost in visoko kvaliteto življenja z vašim KEY SAFE.

Vaš BURG-WÄCHTER KG

Odpiranje

Potisnite zaščitno loputo navzdol, da razkrijete nastavitvena kolesca in odpiralnik vrat. Nastavite 4 številka kolesca na prednastavljeno kombinacijo, zagrabite zunanost ohišja in povlecite zgornji del KEY SAFE proti sebi.

Spreminjanje številčne kombinacije

1. Odprite KEY SAFE, tako da vnesete trenutno veljavno kodo za odpiranje (tovarniška nastavitev je »0 - 0 - 0 - 0«) in povlecite zgornji del proti sebi.

2. Potisnite ponastavitveni zatič v levo navzdol, kot prikazuje puščica (sl. 2).

3. S številskimi kolesci nastavite novo kodo za odpiranje. Prepričajte se, da so številke na sredini in da so kolesca občutno zaskočila.

Če izgubite kodo za odpiranje, KEY SAFE ne bo več mogoče odpreti!

4. Potisnite ponastavitveni zatič znova v izhodni položaj.

5. Zaprite zgornji del in preverite delovanje.

Zapiranje

Po zapiranju zgornjega dela je treba zavrteti številka kolesca v naključne položaje.

Navodila za montažo

Pozor: Upoštevajte, da lahko glede na montažno podlago posebni vijaki in zidni vložki dodatno povečajo učinkovitost pritrditve.

KEY SAFE se na zid pritrdi tako, da je tečaj obrnjen navzdol.

Uporabite luknje na osnovni plošči kot šablono, da označite položaje izvrtin na zid. Če izdelek montirate z zidnimi vložki, izvrtajte označene luknje z vrtnalnikom Ø 6 mm in vstavite zidne vložke v zid. Pritrdite KEY SAFE z vijaki na zid.

Priporočamo, da KEY SAFE montirate na čim bolj nevpadljivo in zaščiteno mesto, kjer je na voljo dovolj svetlobe, da lahko prepoznate številke.

Priporočamo, da številke zavrtite enkrat tedensko.

Pridržujemo si pravico do napak in sprememb.