




KEY SAFE

- ru Инструкция по эксплуатации
- bg Инструкция за експлоатация



BURG-WÄCHTER KG
 Altenhofer Weg 15
 58300 Wetter
 Germany

BA Key Safe 30_40 mlo/eba 08/2019



ru Инструкция по эксплуатации сейфа Key Safe

Уважаемый покупатель,

благодарим вас за ваш выбор в пользу сейфа KEY SAFE компании BURG-WÄCHTER. Сейф KEY SAFE обеспечивает надежное хранение ключей любого вида и других ценных предметов.

Важно: внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации, прежде чем приступить к монтажу изделия и изменению кода.

Уверены, сейф KEY SAFE поможет вам повысить уровень безопасности и качества вашей жизни.

С наилучшими пожеланиями, компания BURG-WÄCHTER KG

Открытие

Переместите сдвижную крышку вниз, открыв доступ к колесикам настройки и механизму открывания дверцы. Установите с помощью 4 колесиков предварительно заданную комбинацию цифр, возьмитесь за корпус и потяните верхнюю часть сейфа KEY SAFE на себя.

Изменение комбинации цифр

- Откройте сейф KEY SAFE, установив действительный код открывания (заводская настройка: «0 - 0 - 0 - 0») и потянув верхнюю часть на себя.
- Переведите штырек сброса влево и вниз, как показано на рисунке стрелкой. (рис. 2).
- Установите с помощью колесиков с цифрами новый код открывания. Убедитесь, что цифры находятся точно посередине и произошла оптимизация фиксации колесиков.

В случае утери кода открывания сейфа KEY SAFE больше нельзя будет открыть!

- Переместите штырек сброса обратно в исходное положение.
- Закройте верхнюю часть сейфа и проверьте функционирование.

Закрывание

После закрытия верхней части сейфа необходимо изменить положение колесиков с цифрами.

Инструкция по установке

Внимание: в зависимости от поверхности установки для повышения эффективности крепления рекомендуется использовать специальные винты и дюбели.

Сейф KEY SAFE крепится на стене в положении шарниром вниз.

В качестве шаблона для разметки используйте отверстия опорной плиты. Просверлите наметочные отверстия сверлом Ø 6 мм и вставьте дюбели в стену. Закрепите сейф KEY SAFE на стене при помощи винтов.

Сейф KEY SAFE следует монтировать в незаметном и защищенном месте с достаточным уровнем освещенности для распознавания цифр.

Рекомендуется развешивать сейф в незаметном месте с достаточным уровнем освещенности для распознавания цифр.

Ошибки и изменения не исключены.

bg Key Safe - инструкция за експлоатация

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте KEY SAFE от BURG-WÄCHTER. KEY SAFE позволява сигурно съхранение на ключове от всякакъв вид и / или други ценности.

Важно: Моля, прочетете цялата инструкция за експлоатация, преди да започнете с монтажа или с промяната на кода.

Желаем ви безопасност и качество на живот с вашата KEY SAFE.

Ваш BURG-WÄCHTER KG

Отваряне

Плъзнете защитния капак надолу, за да откриете циферблатите и отварящия се врати. Поставете 4-те цифрови колела на предварително зададената комбинация, хванете външната страна на корпуса и издърпайте горната част на KEY SAFE към вас.

Промяна на цифровата комбинация

- Отворете KEY SAFE, като зададете валиден код за отваряне (фабрична настройка: «0 - 0 - 0 - 0») и дръпнете горната част към вас.
- Плъзнете щифта за нулиране в долната лява част, както е показано със стрелката. (Фиг. 2).
- Задайте нов код за отваряне, като използвайте колелата с числа. Уверете се, че числата са центрирани и осезаемо фиксирани.

Ако загубите кода за отваряне, отваряне на KEY SAFE вече не е възможно!

- Избутайте щифта за нулиране обратно в начална позиция.
- Затворете горната част и проверете функцията.

Затваряне

След затваряне на горната част, числовите колела трябва да се разместят.

Инструкция за монтаж

Внимание: Моля, обърнете внимание, че в зависимост от монтажната повърхност, специални винтове и дюбели допълнително увеличават ефективността на закрепването.

KEY SAFE е прикрепена към стената с шарнира, обърнат надолу.

Използвайте дупките в основната плоча като шаблон за маркиране. За монтиране на дюбели пробийте маркираните дупки със сверло Ø 6 мм, и поставете дюбелите в стената. Фиксирайте KEY SAFE с винтове в стената.

Обърнете внимание, че KEY SAFE е монтирана на най-незабележимото и закътано място, с достатъчно светлина за разпознаване на числата.

Препоръчва се да завъртате числата веднъж седмично.

Запазете си правото за грешки и изменения.