




**BURG
WÄCHTER**

KEY SAFE



fr Mode d'emploi

nl Gebruiksaanwijzing

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Safe dp 05/2014

www.burg-wächter.com

fr Key Safe – Mode d'emploi

Cher client,

Merci d'avoir choisi le KEY SAFE de la maison BURG-WÄCHTER. Le KEY SAFE permet de conserver toute sorte de clés et/ou d'autres objets de valeur en toute sécurité.

Important : Avant de procéder au montage voire au réglage du code, veuillez lire attentivement le mode d'emploi entier.

Nous vous souhaitons des sentiments de sécurité et de bonne qualité de vie avec votre KEY SAFE.


Votre BURG-WÄCHTER KG

Ouverture

Mettez les 4 roulettes chiffrées dans la combinaison préréglée, attrapez le couvercle extérieur et tirez la partie supérieure de KEY SAFE vers vous.

Réglage d'une nouvelle combinaison de chiffres

1. Ouvrez KEY SAFE en saisissant le code d'ouverture valable (valeur d'usine : 0 - 0 - 0 - 0) et tirez la partie supérieure vers vous.



2. Enlevez le petit couvercle noir en plastique qui se trouve directement en-dessous de la broche d'argent de la partie supérieure (fig. 1)
3. Glissez la broche de reset en bas à gauche en direction de la flèche (fig. 2).
4. Réglez le nouveau code d'ouverture par les roulettes chiffrées. Rassurez-vous que les chiffres sont bien centrés et apparemment enclenchés.

En cas de perte du code d'ouverture, il n'est plus possible d'ouvrir le KEY SAFE !

5. Remettez la broche de reset dans sa position initiale.

6. Insérez le couvercle noir sur la broche d'argent.

7. Fermez la partie supérieure et vérifiez le bon fonctionnement.

Fermeture

Après avoir fermé la partie supérieure, il faut tourner les roulettes chiffrées.

Instructions de montage

Attention : Notez que dépendamment de l'objectif du montage, il est possible d'augmenter l'efficacité de la fixation en utilisant des vis et chevilles spéciales.

Le KEY SAFE est à fixer au mur de façon que les charnières soient orientées vers le bas.

Utilisez les trous dans la plaque de base en tant qu'un gabarit de perçage pour marquer des trous à percer.

Pour mettre en place les chevilles, percez des trous marqués par une mèche de Ø8 mm et insérez les chevilles dans le mur.

Fixez le KEY SAFE par les vis au mur.

Sous réserves de toutes erreurs ou modifications.

nl Key Safe – Gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

Van harte bedankt dat u voor een KEY SAFE van BURG-WÄCHTER hebt gekozen. De KEY SAFE maakt het mogelijk om alle soorten sleutels en/of andere kostbaarheden veilig op te bergen.

Belangrijk: Lees de volledige gebruiksaanwijzing voor u met de montage of met de wijziging van de code begint.

Wij wensen u veel veiligheid en plezier met uw KEY SAFE.


BURG-WÄCHTER KG

Openen

Stel de 4 cijferwielen op de vooringestelde combinatie in, neem de behuizing aan de buitenzijde vast en trek de bovenzijde van de KEY SAFE naar u toe.

Cijfercombinatie wijzigen

1. Open de KEY SAFE door de geldige openingscode (fabrieksinstelling „0 - 0 - 0 - 0“) in te stellen en het bovenste deel naar u toe te trekken.



2. Verwijder het kleine zwarte kunststof deksel dat zich onmiddellijk onder de zilveren pinnen in de bovenzijde bevindt (afb. 1)
3. Schuif de resetpin naar linksonder, zoals afgebeeld door de pijl (afb. 2).
4. Stel een nieuwe openingscode via de cijferwielen in. Zorg ervoor dat u de cijfers in het midden plaatst en dat ze voelbaar inklikken.

Als u de openingscode verliest, is het niet meer mogelijk de KEY SAFE te openen!

5. Schuif de resetpin terug in de uitgangspositie.

6. Steek het zwarte kunststof deksel stevig op de zilveren pin.

7. Sluit het bovenste deel en controleer de werking.

Sluiten

Nadat het bovenste deel is gesloten, moeten de cijferwielen worden verplaatst.

Montagehandleiding

Let op: Denk eraan dat, afhankelijk van de montage-ondergrond, speciale schroeven en pluggen de effectiviteit van de bevestiging verder verhogen.

De KEY SAFE wordt met het scharnier naar beneden aan de wand bevestigd.

Gebruik de openingen in de grondplaat als boorsjabloon.

Boor bij plugmontage met een boor van Ø8 mm de afgetekende openingen en steek de pluggen in de wand.

Bevestig de KEY SAFE met behulp van schroeven in de wand.

Let op dat de KEY SAFE op een zo onopvallend mogelijke plaats wordt gemonteerd met voldoende licht om de cijfers te herkennen. Wij raden u aan om de cijfers een keer per week te draaien.

Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.