




**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

DRY



Vlhkomer ProfiScale DRY

sk Návod na obsluhu

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany



Úvod

Tento prístroj má celý rad využití a dokáže merať vlhkosť tak pri reza-
nom dreve, sadrokartóne, papieri alebo lepenke, ako aj pri pevných
materiáloch ako betón a mazanina. Vlhkosť sa zobrazuje priamo na
displeji. Ďalej tu existuje možnosť merania okolitej teploty. Vlhkomer
DRY PS 7400 má veľmi jednoduchú obsluhu.

Bezpečnostné pokyny

Ak nebudú zohľadnené nasledujúce pokyny, môže dôjsť k poraneniu osôb.

- Pred použitím prístroja si dôkladne preštudujte tento návod, len tak je možné zaistiť bezpečnú prácu. Návod si uschovajte.
- Prístroj uschovajte mimo dosahu detí a nepovolných osôb.
- K zachovaniu bezpečnosti a nároku na záruku je nutné, aby bol prístroj vždy opravovaný kvalifikovaným personálom a boli použité originálne náhradné diely.
- Ak zariadenie nepoužívate, uchovávajte ho v puzdre.
- Zabráňte jeho kontaktu s vodou a prachom.
- Ak zariadenie nehodláte dlhší čas používať, vyberte z neho batérie

Vyobrazenie

- A Meracie hroty
- B Digitálny displej
- C Tlačidlo ON/SET

Záruka výrobcu

Gratulujeme vám,
rozhodli ste sa pre kvalitnú meraciu techniku ProfiScale spoločnosti
BURG-WÄCHTER. Spoločnosť BURG-WÄCHTER poskytuje záruku v lehote
2 rokov od dátumu kúpy. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené
v dôsledku neodborného použitia, nadmerného namáhania alebo
chybného skladovania a bežného opotrebenia a chýb, ktoré nijako
zásadne neovplyvňujú hodnotu alebo funkciu prístroja. V prípade zásahu
neautorizovanej osoby akákoľvek záruka zaniká. Ak nastane prípad
záruky, odovzdajte, prosím, kompletné zariadenie vrátane obalu, popisu
a batérií spoločne s dokladom o kúpe svojmu predajcovi.

Technické údaje

Rozsah merania	Drevo: 4 – 60 % Pevné materiály: 0,2 – 3,0 %
Rozlíšenie	Drevo: 1 % Pevné materiály: 0,1 %
Presnosť	Drevo: < 30 %: ± 2 % ≥ 30 %: ± 4 % Pevné materiály: < 1,4 %: ± 0,1 % ≥ 1,4 %: ± 0,2 %
Napájanie	4 kusy 1,5 V (napr. LR44)
Optimálne okolité podmienky	0 °C – 40 °C, Vlhkosť vzduchu: < 85 %
Teplota skladovania	-10 °C – 50 °C, Vlhkosť vzduchu: < 85 %

Obsluha

Na zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo ON/OFF.

Výber požadovaného režimu

Na zapnutie zariadenia pridržiajte tlačidlo približne 3 sekundy, dostanete
sa tak do režimu pre výber (symbol na displeji bliká). Teraz stlačte
niekoľkokrát tlačidlo, kým sa na displeji neobjaví požadovaný symbol.

Vybrať si môžete zo 4 režimov

- Režim merania vlhkosti dreva
- Režim merania pevných materiálov, napríklad mazaniny
- Meranie okolitej teploty v °C
- Meranie okolitej teploty v °F

Po výbere požadovaného režimu, prosím, 3 sekundy počkajte. Prístroj
sa teraz automaticky prepne a môžete začať s meraním.

Vykonávanie merania

- Pri meraní vlhkosti je najprv potrebné vybrať požadovaný režim.
Potom zasuňte meracie hroty do objektu určeného na meranie.
Na displeji sa zobrazí príslušná hodnota. Ak displej ukazuje „OL“
(Out of limit), je hodnota vlhkosti objektu mimo meracieho rozsahu.
- Pri meraní teploty okolia môžete teplotu odčítať na displeji ihneď po
stanovení režimu.

Automatické vypnutie:

Prístroj sa po 15 sekundách prevádzky bez merania automaticky vypne.

Technické údaje

Meranie vlhkosti	Drevo	Mazanina, omietka, sadra
bezpečné	2 – 15 %	0,2 – 0,3 %
limitné	15 – 19 %	0,4 – 0,9 %
príliš vlhké	> 20 %	> 1,0 %

Likvidácia

Vážený zákazník,
pomôžte, prosím, znižovať množstvo nevyužitého odpadu. V prípade
likvidácie prístroja zvážte, že celý rad dielov tohto zariadenia obsahuje
cenné materiály, ktoré je možné recyklovať.



Upozorňujeme na to, že elektrické a elektronické
zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať ako komunálny
odpad, ale musia sa separovať zvlášť. Informujte sa
na príslušnom pracovisku vo vašej obci, kde nájdete
zberné miesto pre elektroodpad.



V prípade otázok týkajúcich sa ES vyhlásenia o zhode
sa, prosím, obracajte na info@burg.biz

Chyba a zmeny vyhradené.