



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

TARA



200 g - 40 kg



precision
 $\pm 1\%$
 $\pm 100\text{ g}$

BA TARA PS 03/2016

ProfiScale TARA Digitális poggyászmérleg


hu Használati utasítás

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz



profi scale



Bevezetés

A TARA PS 7600 digitális kézi mérleg tökéletesen megállapítja a bőröndök, csomagok, bevásárlások és egyébek súlyát. A mérleg helyes használatának és hosszú élettartamának biztosításához, kérjük, először tanulmányozza át egy a használati útmutatót.

Utasítások

- A mérleget mindig szilárdan fogja a fülénél fogva, egyedül így érhet el pontos eredményt.
- Óvja a mérleget az éles ütésektől és nagy nyomástól.
- A mérleg tisztításához ne használjon vegyi tisztítószeret. A tisztításhoz elég egy puha ruha is.

Kezelőelemek

- A Kijelző
- B TARA (tára) gomb
- C UNIT (mértékegység) gomb
- D ON/OFF (be/ki) gomb

Jótállás

Gratulálunk!

Ön a BURG-WÄCHTER cég ProfiScale mérlegének megvásárlása mellett döntött. A BURG-WÄCHTER a termékre a vásárlás pillanatától számított 2 év garanciát nyújt. A jótállás nem vonatkozik a szakszerűtlen használat, túlterhelés vagy hibás tárolás okozta károkra, sem a standard kopásra és a készülék értékét és működését jelentősebb mértékben befolyásoló hibákra. Illetéktelen személy általi beavatkozás esetén mindennemű jótállás érvényét veszíti. Jótállás érvényesítése esetén, kérjük, a terméket a csomagolással, használati útmutatóval és elemmel, valamint a megvásárlását igazoló dokumentummal együtt adja le a vásárlás helyén.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	0°C-tól 40°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10°C-tól 60°C-ig
Mérési tartomány	200 g-tól 40 kg-ig
Pontosságát	10 kg-ig: +/-100 g 10 kg fölött: +/-1 %
Táp	2 db 1,5 V AAA Micro elem (pl. LR03)
Súly	180 g (elem nélkül)

Kezelés

Bekapcsolás

- Tartsa a mérleget függőleges helyzetben, majd nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Először bekapcsol a kijelző ---, 2 másodperc elteltével a kijelző 0.00-ra vált és a készülék üzemkész.
- A készülék 30 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Ha szeretné a készüléket manuálisan kikapcsolni, nyomja meg az ON/OFF gombot.

A mértékegység kiválasztása

- Nyomja meg az UNIT gombot, és válasszon a g, kg, lb és oz között.

Mérés

- Akassza fel a kampóra a megmérni kívánt tárgyat (például bőröndöt).
- Amint a súly állandósul, hangjelzés hallható, és megjelenik a mérés eredménye.

Mérés tárával

- Ha valaminek a súlyát közvetve, azaz például edényben kívánja megmérni, a mérlegre először ezt az edényt akassza fel.
- Nyomja meg a TARE gombot, és a kijelzőn ismét a 0.00 érték látható.
- Csak ezt követően helyezze be a mérni kívánt tárgyat az edénybe a nettó tömeg megállapításához.
- Ha a súly meghaladja a maximálisan megengedett értéket, a kijelzőn az „ERR” felirat látható. A készülék megsérülésének megelőzése érdekében azonnal akassza le a tárgyakat a mérlegről.

Elemcsere

■ A szimbólum akkor világít, ha az elem lemerülőfélen van. Nyissa ki a hátdoldalon található elemházat, és cserélje ki az elemeket.

A termék megsemmisítése

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, segítsen csökkenteni az újra nem hasznosítható hulladék mennyiségét. Ha meg kívánja semmisíteni a terméket, kérjük, ne feledje, hogy számos alkatrész újrahasznosítható értékes anyagokat tartalmaz.



Felhívjuk a figyelmét arra a tényre, hogy az elektromos és elektronikus berendezések, valamint akkumulátorok nem semmisíthetők meg standard háztartási hulladékként, hanem szelektálni kell őket. Kérjük, hogy az elektromos hulladékok gyűjtőtelepével kapcsolatosan a helyi önkormányzattól kérjen tájékoztatást.



Az EK Megfelelőségi Nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseit az info@burg.biz címen teheti fel.

A sajtóhibák, nyomtatási hibák és műszaki változtatások joga fenntartva.