

CROSS PS 7510



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

CROSS



≤ 8 m

precision
±0,1°

ProfiScale CROSS
Laser angolare

it Istruzioni d'uso



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA CROSS 06/2015

www.burg.biz



profi scale



Introduzione

Questo laser angolare CROSS PS 7510, facile da usare, vi sarà sempre a portata di mano. Esso emette 2 raggi laser che formano l'angolo di 90° il che apprezzerete soprattutto per la posa perfetta di pavimenti in ceramica e legno. Grazie a questo dispositivo il taglio e la posa saranno sempre precisi. Il posizionamento è facilitato da una livella incorporata nel laser. In più, il laser è dotato di ventose per aderire a superfici lisce. La scala graduata aiuta ad effettuare la posa in diagonale con passo di 5°.

Figura

- A Interruttore ON/OFF
- B Apertura di emissione raggio laser
- C Pulsante per attivare ventose
- D Livella
- E Ipotenusa con passo di 5°
- F L'angolo retto è tarato da laser
- G Avvertenza sul raggio laser

Istruzioni di sicurezza



Attenzione! Radiazioni laser
Non guardare dentro il raggio laser!
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
P_{max} < 1 mW; λ = 650 nm

In caso di mancata osservazione delle seguenti istruzioni possono presentarsi incidenti con danni a persone:

1. Prima di procedere all'uso di questo dispositivo, leggere attentamente le rispettive Istruzioni. Solo in questo modo potete garantire il lavoro sicuro. Conservare con cura queste Istruzioni.
2. Le avvertenze sulle targhette, presenti sul dispositivo, devono rimanere sempre leggibili e non possono essere mai eliminate.
3. Prima della prima messa in funzionamento, coprire le targhette, presenti sul dispositivo, con quelle nella vostra lingua madre.
4. Non dirigere mai il raggio laser direttamente negli occhi di altre persone o animali. Non guardare dentro il raggio laser. Non potenziare il raggio con altri dispositivi ottici. Rischio di gravi danni alla vista.
5. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti con danni alla salute.
6. Spegnerne sempre il dispositivo dopo l'uso o in caso di pause prolungate.
7. Far riparare il misuratore laser soltanto dal personale qualificato adoperando ricambi originali; solo in questo modo potete garantire la sicurezza del dispositivo e soddisfare le condizioni di garanzia.
8. Non usare il dispositivo in ambienti con gas infiammabili ed esplosivi.
9. Qualora non vogliate usare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, estrarre le pile.

Garanzia

Complimenti!
Avete deciso di acquistare ProfiScale, un dispositivo di misurazione ad alta qualità, prodotto dalla società BURG-WÄCHTER. La BURG-WÄCHTER presta la garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia non copre i danni causati dall'uso improprio, dal sollecito eccessivo, dall'immagazzinamento errato né dal consumo e/o difetti che non hanno alcun impatto rilevante sul valore o sul funzionamento del dispositivo. La garanzia decade in caso di qualunque intervento compiuto da persone non autorizzate. Se si dovesse presentare un caso coperto da garanzia, si prega di consegnare al vostro rivenditore il dispositivo completo, incluso l'imballo e le pile, assieme alla descrizione del problema e al documento attestante l'acquisto.

Dati tecnici

Lunghezza del raggio laser	mass. 8 m (secondo le condizioni di visibilità)
Precisione	+/- 0,1°
Laserausgangsleistung	< 1 mW
Lunghezza d'onda laser	650 nm
Temperatura d'esercizio	da 0°C a 40°C
Alimentazione corrente elettrica	3 pile 1,5V AA (ad es. LR 6)
Dimensioni	150 x 150 x 51 mm

Uso

- Posizionare il dispositivo nel modo livellato rispetto al pavimento.
- Accendere e/o spegnere il dispositivo con il pulsante A.
- Osservare sempre le istruzioni di sicurezza.
- Spegnerne il dispositivo dopo l'uso siccome non si spegne da solo.
- Controllare la posizione del dispositivo durante l'uso siccome non è autolivellante.

Sostituzione di pile

Se dopo aver acceso il dispositivo non viene emesso alcun raggio laser, aprire la custodia pile posizionata sul lato posteriore e sostituire.

Smaltimento

Gentili clienti, aiutatevi a ridurre la quantità dei rifiuti non utilizzati. Se avete l'intenzione di smaltire questo dispositivo, non dimentichiate che molti componenti di cui è stato prodotto sono preziosi e possono essere riciclati.



Avvertiamo che gli strumenti elettrici ed elettronici e le pile non possono essere smaltiti come rifiuti urbani ma devono essere raccolti separatamente. In questo caso rivolgersi al rispettivo ufficio comunale per chiedere dove si trovano i centri di raccolta dei rifiuti elettrici.



Per ogni richiesta concernente la Dichiarazione di conformità CE si prega di rivolgersi all'indirizzo e-mail: info@burg.biz.