

CROSS PS 7510



**BURG  
WÄCHTER**

profi  
scale

CROSS



precision  
 $\pm 0,1^\circ$

**ProfiScale CROSS  
Nivela laser**

**ro Instrucțiune de folosire**



**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA CROSS 06/2015

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)



# profi scale



## Introducere

Nivela laser CROSS PS 7510 este ergonomică și ușor de folosit. CROSS PS 7510 proiectează două linii laser în unghi de 90° și este ideală pentru montarea gresiei sau a parchetului. În acest mod puteți aplica gresia în mod corect, aliniat și liniar. Bula de nivel încorporează ușurează poziționarea aparatului. Ventuzele ajută la fixarea pe suprafețe plane. Scala gradată permite lucrări diagonale în pași de 5°.

## Ilustrare

- A Buton pornit/oprit
- B Ieșire rază laser
- C Tastă fixare ventuze
- D Bulă de nivel
- E Diagonală cu pași de 5°
- F Vinclu calibrat cu raza laser
- G Avertizare cu privire la raza laser

## Indicații de siguranță



Atenție – radiație laser  
Feriți-vă ochii de fasciculul luminos  
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001  
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm

## Nerespectarea indicațiilor de mai jos poate conduce la daune personale:

1. Citiți cu atenție instrucțiunea înainte de a utiliza aparatul, pentru a asigura lucrul în condiții de siguranță. Păstrați instrucțiunea cu grijă.
2. Nu este permisă sub nici o formă ștergerea sau îndepărtarea de pe aparat a indicației (indicațiilor) de avertizare.
3. Înainte de prima punere în funcțiune aplicați etichetele alăturate cu indicații de siguranță în limba dvs. peste plăcuțele de avertizare.
4. Nu îndreptați niciodată fasciculul laser spre ochii persoanelor sau animalelor. Feriți-vă ochii de fasciculul laser și nu amplificați raza laser prin mijloace optice auxiliare. Aceasta ar putea aduce vătămări ochilor.
5. Nu permiteți folosirea aparatului de măsură cu laser de către copii. Și pot cauza, neintenționat, vătămări lor sau altor persoane.
6. Vă rugăm să deconectați de fiecare dată laserul după încheierea lucrului sau în caz de întreruperi mai îndelungi.
7. În scopul asigurării siguranței în funcționare și a menținerii garanției aparatului, repararea aparatului de măsură nu este permisă decât unui personal de specialitate calificat și cu piese de schimb originale.
8. Nu lăsați aparatul în apropierea unor obiecte foarte fierbinți sau substanțe inflamabile sau explozibile
9. În cazul neutilizării mai îndelungate a aparatului, îndepărtați bateria.

## Garanție

Felicități,  
v-ați decis pentru tehnica de măsurare de înaltă calitate marca ProfiScale de la BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER vă oferă o perioadă de garanție de 2 ani începând de la data achiziționării. Sunt excluse de la garanție deteriorările produse prin utilizare inadecvată, prin suprasolicitare sau prin depozitare greșită, precum și uzura firească și acele deficiențe, care nu influențează decât în mod minor asupra valorii sau funcționării aparatului. În caz de intervenții din partea unor persoane neautorizate, orice garanție decade. În caz de producere a unei defecțiuni aflate sub incidența garanției, vă rugăm să predați comerciantului dvs. aparatul în totalitatea sa, inclusiv ambalajul, descrierea și bateriile, precum și bonul de casă de la cumpărare.

## Date tehnice

Lungimea razei laser	max 8 m (în funcție de luminozitate)
Precizie	+/- 0,1°
Puterea laserului la ieșire	< 1 mW
Lungime undă laser	650 nm
Temperatură funcționare	0°C – 40°C
Alimentare curent	3 baterii 1,5V AA (LR6)
Dimensiuni	150 x 150 x 51 mm

## Utilizare

- Poziționați plan aparatul pe pardoseală.
- Porniți aparatul cu tasta A.
- Dacă aparatul se află pe suprafață netedă, fixați-l cu tasta C.
- Respectați neaparat indicațiile de siguranță.
- Opriți aparatul după folosire (nu se oprește automat).
- Verificați din când în când, în timpul lucrului poziția aparatului având în vedere faptul că acesta nu se nivelează automat.

## Schimbarea bateriilor

În cazul în care liniile de laser nu sunt vizibile, cu toate că aparatul este pornit, vă rugăm să schimbați bateriile.

## Lichidarea

Stimate client,  
Vă rog să accordați ajutorul dumneavoastră pentru reducerea cantității de deșeuri nerecuperate. Dacă veți avea intenția să lichidați acest dispozitiv, aveți vă rog în vedere, că multe piese conțin materiale prețioase, care se pot recicla.



Atenționăm asupra faptului că este interzisă lichidarea aparatelor electrice și electronice, inclusiv a bateriilor, împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie colectate separat. Solicitați, vă rog, informații privind bazele de colectare a deșeurilor electrice de la departamentul corespunzător din orașul/comuna dumneavoastră.



Dacă aveți orice fel de nelămuriri privind declarația de conformitate CE, vă rog să apălați la [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)