



**BURG
WÄCHTER**

TYRE PS 7470

profi
scale



0-14

pressure
precision
 $\pm 1\%$

0-200
psi

0-14
KgF/cm²
0-1400
kPa



0-22 mm



bg Обслужване

et Kasutamine

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TYRE PS 7470 dp 10/2013

www.burg-waechter.com

Измервател на налягането в гумите

включване на уреда настинете произволен бутон. С помощта на бутон „Mode“ избирате режима на измерване (измерване на налягането в гумите, евентуално измерване на дълбочината на профила на гумата), с помощта на бутон „Unit“ избирате единицата на измерването.

Проверка на налягането в гумите на автомобила

Притиснете приставката върху вентила и отчетете измерената стойност.

Проверка на налягането на френски вентили на велосипеди

Махнете капачето на вентила, разхлабете вентила и на вентила на колелото завинтете сложения адаптор. Притиснете приставката върху адаптора и отчетете измерената стойност.

Измерване на дълбочината на профила на гумата

Сложете уреда на гумата и преместете стопера в посока напред докрай. Отчетете индикацията.

При едно натискане на бутон „Light“ светва дисплеят, при двойно натискане на бутон включват фенерчето.

Запазено право за грешки и промени.

Rehvirõhu mõõtja

Seadme sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu. Valige nuppu „Mode“ vajutades mõõtmisrežiim (rehvi rõhu või mustri sügavuse mõõtmine). Nupu „Unit“ vajutamisega saate valida mõõtühiku.

Autorehvide rõhu mõõtmine

Vajutage otsak vastu ventiili ja lugege mõõdetud väärtus.

Rõhu mõõtmine Prantsuse jalgrattaventiilide puhul

Eemaldage ventiili kork, avage ventiil ja keerake kaasas olev adapter ventiili külge. Vajutage otsak vastu adapterit ja lugege mõõdetud väärtus.

Rehvi mustri sügavuse mõõtmine

Asetage seade rehvide ja lükake piirikut edasi kuni lõpuni välja. Lugege mõõdetud väärtus.

Nupu „Light“ ühekordse vajutamisega lülitate sisse ekraani valgustuse, kahekordse vajutamisega taskulambi.