




**BURG
WÄCHTER**

Door eGuard

DG 8100




Ηλεκτρονικό ματάκι πόρτας
el οδηγίες χειρισμού

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Door eGuard_07/2017


www.burg.biz

Structure



Εικόνες

- A Πλήκτρο ON
- B Κόκκινη λυχνία



Εισαγωγή

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το Door eGuard της εταιρείας BURG-WÄCHTER. Το Door eGuard είναι ένα σύστημα με κάμερα και έγχρωμη οθόνη με μπαταρία. Η εγκατάσταση της συσκευής γίνεται εύκολα και στο χρήστη παρέχει σιγουριά ότι μπορεί πάντα να δει ποιος στέκεται στην πόρτα χωρίς να παρατηρείται από άλλο άτομο. Ρυθμιζόμενο ματάκι με εύκολη τοποθέτηση σε πόρτες πάχους 38 έως 110 mm.

Ο φακός της κάμερας μπορεί να καλύψει μια οπή στην πόρτα έως και 22 mm. Με ένα φακό με μια μεγάλη γωνία θέασης μπορείτε επίσης να δείτε τα πρόσωπα που κρύβονται κοντά στην πόρτα.

Προσοχή: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Το ηλεκτρονικό ματάκι πόρτας αυξάνει την αίσθηση της ασφάλειας και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σας.
Η BURG-WÄCHTER KG

Σημαντικές οδηγίες


- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε παρακαλώ τις μπαταρίες.
- Αφαιρέστε πάντα τις μπαταρίες πριν τον καθαρισμό. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται με ένα νωπό πανί, μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρά.
- Αν έχετε οποιοσδήποτε απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδότηση	2AAA Micro 1,5V (π.χ. LR03)
Οθόνη	3,2" TFT
Αισθητήρας εικόνας	CMOS
Γωνία θέασης	105°
Πάχος πόρτας	38 – 110 mm
Διαστάσεις	125 x 68 x 15 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	100g

Τοποθέτηση

1. Στο επίπεδο των ματιών ανοίξτε μια οπή στην πόρτα με διάμετρο 14 mm ή χρησιμοποιήστε την υπάρχουσα οπή (ή μεγεθύνετε την υπάρχουσα).
2. Στο σπείρωμα της κάμερας τοποθετήστε την ροδέλα και περάστε το σπείρωμα μέσα από την οπή της πόρτας. Προσέξτε να μην κάνετε ζημιά στο καλώδιο και το σήμα στην κάμερα να δείχνει προς τα πάνω.



3. Στερεώστε την πλάκα τοποθέτησης στο εσωτερικό της πόρτας. Πρώτα περάστε το καλώδιο μέσα από την οπή της πλάκας τοποθέτησης, στη συνέχεια περάστε το καλώδιο μέσα από τη θήκη και βιδώστε τη θήκη στο σπείρωμα της κάμερας με ένα ειδικό κλειδί.

4. Συνδέστε το καλώδιο με την υποδοχή στο πίσω μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια τοποθετήστε την οθόνη στην πλάκα τοποθέτησης και βιδώστε το κάτω μέρος της σταθερά με τη βίδα ασφάλισης.



Θέση σε λειτουργία και αντικατάσταση μπαταριών

Όταν ανάβει η κόκκινη LED λυχνία κάτω από το πλήκτρο έναρξη, η μπαταρία είναι χαμηλή. Παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

1. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την πλευρά.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες, προσέξτε τη σωστή πολικότητα.
3. Κλείστε τη θήκη για τις μπαταρίες.



Χειρισμός συσκευής

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, αμέσως εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα η εικόνα στην οθόνη. Στη συνέχεια, η συσκευή σβήνει αυτόματα.

Συλλογή συσκευής

Αγαπητέ πελάτη,

Βοηθήστε μας, παρακαλώ, στη μείωση του όγκου των αποβλήτων. Όταν έρθει η στιγμή απόσυρσης αυτής της συσκευής, σκεφτείτε πόσα εξαρτήματα της αποτελούνται από πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Μην πετάτε τη συσκευή σε κοινούς κάδους απορριμμάτων, αλλά ενημερωθείτε για τα σημεία συλλογής των ηλεκτρικών αποβλήτων από τις αρμόδιες αρχές του δήμου σας.

Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει:



Απαγορεύεται η ρίψη των αποφορτισμένων μπαταριών στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να επιστρέψετε τις μπαταρίες σε ένα κατάστημα ή στο κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Η παράδοση των μπαταριών είναι δωρεάν και προβλέπεται από τη νομοθεσία.



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ, παρακαλώ, επικοινωνήστε με το info@burg.biz

Επιφύλασσονται τυπογραφικά λάθη/λάθη εκτύπωσης και τεχνικές αλλαγές.